



ÉTAPE 1

Télécharger

Téléchargez et installez Sena Device Manager sur votre ordinateur.



ÉTAPE 2

Mise à jour

Mettez à jour le micrologiciel de votre produit Sena avec Sena Device Manager.



ÉTAPE 3

Appairer

Réinitialisez votre produit Sena aux paramètres d'usine (reportez-vous au Manuel d'utilisation à ce sujet) et couplez à nouveau votre produit Sena avec votre appareil Bluetooth.