



- Puissance du Signal GPS**
Affiche le niveau de la puissance du signal GPS (système mondial de positionnement). Si aucune barre n'apparaît, aucun signal GPS.
- Batterie du Moteur** ◆ ■
Affiche le niveau de batterie du moteur.
- 10:50 A Temps**
Affiche l'heure actuelle.
- Pile de la Télécommande**
Affiche le niveau de batterie de la télécommande.

ICONOGRAPHIE

- Spot-Lock**
S'affiche lorsque le Spot-Lock est engagé.
- Déplacement du Spot-Lock**
S'affiche lorsque le Spot-Lock est engagé et que le moteur communique avec le capteur de cap.
- Legacy AutoPilot**
S'affiche lorsqu'AutoPilot et que le mode AutoPilot est défini sur Legacy (hérité).
- Advanced AutoPilot**
S'affiche lorsqu'AutoPilot est engagé et que le mode AutoPilot est défini sur Advanced (perfectionné).
- Enregistrer**
S'affiche lorsqu'une iTrack est enregistrée.
- iTrack**
S'affiche lorsqu'une iTrack est naviguée.
- Verrouillage de l'Hélice** ◆
S'affiche lorsque l'Hélice est verrouillée pendant certaines fonctions.
- Compensation** ◆
S'affiche lorsque la Compensation est réglée.
- Luminosité**
S'affiche lorsque la luminosité de l'écran est réglée.

◆ Uniquement disponible avec Ultrera.

- Hélice**
S'affiche lorsque l'Hélice est activée. Faire pivoter lorsque l'Hélice est allumée. Clignote lorsqu'un mode de navigation est utilisé et requiert que l'hélice soit activée.
- 10 Vitesse de l'Hélice**
Affiche la Vitesse actuelle de l'Hélice. Peut être réglée par incréments de vitesse de 1/2 entre 0 et 10.
- 0-7 mph Vitesse au Sol**
Affiche la vitesse actuelle au sol.
- TARGET 1.5 Contrôle de Croisière**
Affiche la Vitesse Cible lorsque le Contrôle de Croisière est engagé.
- Verrouiller**
S'affiche lorsque la Télécommande est verrouillée.
- Faire défiler vers le haut et vers le bas**
S'affiche lorsque les étiquettes de touche au bas de l'écran ont plus d'options disponibles.

■ Uniquement disponible avec Ultréx.



COMPATIBLE AVEC TOUS LES SYSTÈMES i-PILOT BLUETOOTH®

TÉLÉCOMMANDE



Balayer pour afficher le manuel du propriétaire en ligne complet i-Pilot.



Boutons de Commande du Menu

- Accueil**
Appuyer sur ce bouton amènera toujours à l'écran d'accueil.
- Ok**
Appuyer pour accepter les sélections. Appuyer pour allumer la télécommande. Appuyer sur le bouton et maintenir pendant 3 secondes pour éteindre la télécommande.
- Touche de Gauche et Touche de Droite**
Les boutons changent de fonction selon le mode de fonctionnement et l'écran actuellement affiché. Les Étiquettes de Touche (Softkey labels) au bas de l'écran indiquent la fonction utilisée.
- Menu Haut et Menu Bas**
Utilisés pour naviguer dans les Étiquettes de touche et les menus.

Boutons de Commande Manuelle

- Réduire la Vitesse**
- Tourner à Gauche**
- Augmenter la Vitesse**
- Tourner à Droite**
- Marche/arrêt de l'Hélice**
- Dépassement à Haute Vitesse**
Appuyer deux fois pour l'engager.

Boutons de Navigation

- ALLER À**
Ouvre la liste des Spot-Locks et des iTracks qui sont dans la gamme navigable.
- Contrôle de Croisière**
Appuyer pour activer le Contrôle de Croisière
- Spot-Lock**
Appuyer pour activer le Spot-Lock.
- AutoPilot**
Appuyer pour activer AutoPilot ou Advanced AutoPilot (pilote automatique perfectionné).

SPOT-LOCK

► ENGAGEMENT DU SPOT-LOCK

1. Appuyer sur le bouton Spot-Lock  de la télécommande.
2. Les informations relatives à l'emplacement temporaire du Spot-Lock s'afficheront sur l'écran. Utiliser les boutons Menu Haut  et Menu Bas  pour trouver l'étiquette de touche Sauvegarder au bas de l'écran. Pour sauvegarder le Spot-Lock, appuyer sur la Touche de Gauche  pour ouvrir le menu Sauvegarder.
3. Le menu Sauvegarder amène à une liste de Spot-Locks. Utiliser les boutons Menu Haut  et Menu Bas  pour sélectionner l'un des emplacements de mémoire du Spot-Lock. Appuyer sur la Touche de Gauche  pour sauvegarder le Spot-Lock dans l'emplacement de mémoire que vous avez sélectionné.

► DÉSENGAGEMENT DU SPOT-LOCK

1. Lorsque le Spot-Lock est engagé, appuyer sur le bouton Spot-Lock  pour désengager le Spot-Lock, ou utiliser les boutons Menu Haut  et Menu Bas  pour trouver l'étiquette de touche Annuler au bas de l'écran. Utiliser la Touche de Droite  pour sélectionner Annuler.

► RÉENGAGER UN SPOT-LOCK SAUVEGARDÉ

1. Naviguer le bateau manuellement à l'intérieur d'un quart de mille d'un emplacement de Spot-Lock sauvegardé. Pour des raisons de sécurité, le i-Pilot ne réengagera pas un emplacement de Spot-Lock sauvegardé de plus d'un quart de mille.
2. Appuyer sur le bouton GOTO  sur la télécommande.
3. Le menu Spot-Lock va apparaître sur l'écran. Utiliser les boutons Menu Haut  et Menu Bas  pour défiler jusqu'à un emplacement de Spot-Lock sauvegardé dans le menu.

4. Appuyer sur le bouton Ok  pour sélectionner un emplacement de Spot-Lock sauvegardé.

► DÉPLACEMENT DU SPOT-LOCK (Capteur de cap requis).

1. Pour engager Déplacer le Spot-Lock (Spot-Lock Jog), engager d'abord Spot-Lock. Utiliser les boutons Réduire la vitesse  (déplacer vers l'arrière), Augmenter la vitesse  (déplacer vers l'avant), Tourner à gauche  (déplacer vers la gauche) et Tourner à droite  (déplacer vers la droite) pour déplacer l'emplacement de Spot-Lock de 5 pieds dans la direction sélectionnée à partir de l'emplacement de Spot-Lock actuel.

RÉGULATEUR DE VITESSE

► ENGAGEMENT DU RÉGULATEUR DE VITESSE

1. Appuyer sur le bouton du Contrôle de Croisière  qui se trouve sur la télécommande.
2. La Vitesse Cible va apparaître sur l'écran. Appuyer sur les boutons Réduire la vitesse  ou Augmenter la vitesse  pour régler la Vitesse Cible.

► DÉSENGAGEMENT DU CONTRÔLE DE CROISIÈRE

1. Lorsque le Contrôle de Croisière  est engagé, appuyer sur le bouton du Contrôle de Croisière sur la télécommande pour désengager le Contrôle de Croisière.

DÉPASSEMENT À HAUTE VITESSE

► ENGAGEMENT DU DÉPASSEMENT À HAUTE VITESSE

1. Appuyer deux fois sur le bouton de Dépassement à Haute Vitesse .
2. La Vitesse de l'Hélice passera automatiquement à la vitesse 10.

► DÉSENGAGEMENT DU DÉPASSEMENT À HAUTE VITESSE

1. Lorsque le Dépassement à Haute

Vitesse  est engagé, appuyer sur le bouton de Dépassement à Haute Vitesse sur la télécommande pour désengager le Dépassement à Haute Vitesse, ou appuyer sur le bouton Réduire la vitesse .

AUTOPILOT

► ENGAGEMENT D'AUTOPILOT OU D'ADVANCED AUTOPILOT

1. Appuyer sur le bouton AutoPilot  sur la télécommande.
2. L'icône AutoPilot ou Advanced AutoPilot s'affichera sur l'écran.
3. Pour ajuster le cap, diriger manuellement le moteur vers le nouveau cap. i-Pilot verrouille automatiquement vers le nouveau cap.

► DÉSENGAGEMENT D'AUTOPILOTE OU D'ADVANCED AUTOPILOT

1. Lorsqu'un mode AutoPilot est engagé, appuyer sur le bouton AutoPilot  sur la télécommande pour désengager AutoPilot.

ITRACK

► ENREGISTREMENT D'UNE ITRACK

1. Utiliser les boutons Menu Haut  et Menu Bas  pour trouver l'étiquette de touche Enregistrer au bas de l'écran.
2. Appuyer sur la Touche de Gauche  pour sélectionner le menu Enregistrer.
3. Le menu Enregistrer amène à une liste iTracks. Utiliser les boutons Menu Haut  et Menu Bas  pour défiler vers l'un des emplacements de mémoire de iTrack.
4. Appuyer sur le bouton Ok  pour sélectionner un emplacement de mémoire de iTrack. Dès qu'un emplacement a été sélectionné, l'emplacement actuel du bateau devient l'emplacement du début de iTrack enregistrée.
5. Naviguer sur le bateau le long du parcours ou de la route désirée. L'AutoPilot et/ou le Contrôle de

Croisière (Cruise Control) peu(ven)t être utilisé(s) pendant l'enregistrement d'une iTrack.

6. Pour arrêter l'enregistrement d'une iTrack, utiliser les boutons Menu Haut  et Menu Bas  pour trouver l'étiquette de touche Arrêter (Stop) au bas de l'écran.
7. Utiliser la Touche de Gauche  pour sélectionner Arrêter.
8. L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la limite de distance de deux miles est atteinte pour iTrack ou si le bouton Spot-Lock  ou GO TO  est enfoncé.

► NAVIGATION SUR UNE ITRACK

1. Faire naviguer manuellement le bateau manuellement à l'intérieur d'un quart de mille de iTrack sauvegardée. Pour des raisons de sécurité, i-Pilot ne réengagera pas une iTrack sauvegardée supérieure à un quart de mille de distance.
2. Appuyer sur le bouton GO TO  sur la télécommande. L'action par défaut de la télécommande consiste d'abord à amener aux Spot-Locks sauvegardés. Appuyer sur la touche de droite  pour amener aux iTracks sauvegardées.
3. Utiliser les boutons Menu Haut  ou Menu Bas  pour sélectionner une iTrack pour naviguer.
4. Utiliser la Touche de Gauche  ou la Touche de Droite  sélectionne l'étiquette de touche pour aller soit à Au début ou À la fin. Le bateau naviguera vers le point le plus proche sur iTrack, puis naviguer Au début À la fin selon la sélection effectuée jusqu'à ce qu'il atteigne ce point.

► INVERSER UNE ITRACK

1. La direction vers laquelle navigue iTrack peut être inversée lorsque l'action GO TO prend place. Utilisez les boutons Menu Haut  ou Menu Bas  pour trouver l'étiquette de touche Inverser au bas de l'écran. Utiliser la Touche de Gauche  pour sélectionner Inverser.