

A l'attention de l'utilisateur

Navicom vous conseille de respecter les exigences concernant la prévention de l'exposition aux ondes radio. Tout changement ou modification non autorisé de cet appareil peut en annuler la conformité aux règles ETSI. Toute modification doit donc être approuvée par écrit par Navicom.

Le présent équipement a été testé pour correspondre aux exigences des Dispositif Numériques Marins de classe D. Ces exigences sont instaurées de manière à établir une bonne protection contre les interférences néfastes. Cet appareil peut générer ou dégager une énergie de fréquence radio et, si il n'est pas installé et utilisé en suivant les instructions, causer des interférences néfastes aux communications radio ainsi qu'au corps humain. Ne tentez jamais d'émettre avant d'être sûr que l'antenne a été correctement placée. Cet appareil n'est qu'une aide à la navigation. Ses performances peuvent être amoindries par de nombreux facteurs, comme les pannes ou défauts de fonctionnement, les conditions extérieures, et les manipulations ou utilisations inadéquates. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de faire preuve de la prudence et du bon sens de la navigation auxquels le présent appareil ne saurait en aucun cas tenir lieu de substitut. La VHF Navicom génère et émet des fréquences radio (RF) ainsi que de l'énergie électromagnétique (EME). Cet équipement doit être installé et utilisé dans le respect des instructions contenues dans le présent manuel. Ne pas tenir compte de ces instructions peut être cause de dysfonctionnements et/ou de blessures personnelles.



Table des Matières

1.	Description de l'équipement	. 1
1.1.	Introduction	. 1
1.2.	Informations ETSI	. 1
2.	Commandes et écran LCD	. 2
2.1.	Commandes et connexions	. 2
	2.1.1. Façade de la VHF	. 2
	2.1.2. AITIEIE de la VHF	.ა ვ
22	Erran à cristaux liquides	. 3
3.	Installation	. 4
31	Accessoires fournis	<u> </u>
3.2	Emplacement	4
3.3	Connexions	4
3.4.	Montage de la VHF	. 5
3.5.	Montage de l'antenne / Exposition à l'énergie électromagnétique	. 6
3.6.	Montage du combiné	. 6
4.	Utilisation de base	. 6
4.1.	Emission et réception	. 6
4.2.	Sélection du canal	. 6
	4.2.1. Canaux INT (internationaux)	. 6
4.3.	Canaux mémorisés	. 7
	4.3.1. Mémorisation de canaux	. 7
11	4.3.2. Limitation d emission	. /
4.4.	4 4 1 Double veille	. /
	4.4.2. Triple veille	. 7
4.5.	Indication de position	. 7
5.	Appel Sélectif Numérique (ASN – DSC)	. 8
5.1.	Généralités	. 8
	5.1.1. Numéro MMSI (Marine Mobile Service Identity)	. 8
	5.1.2. Comment obtenir un numéro de MMSI ?	. 8
5.2.	Types d'appels ASN –DSC	. 8
	5.2.1. Emission d'un appel de détresse	. 9
	5.2.2. Appel a lous les baleaux	.9 9
	5.2.4. Appel individuel (Appel de routine)	10
	5.2.5. LAST CALL (rappeler le dernier appel entrant)	11
	5.2.6. Appel individuel avec le journal d'appels	11
	5.2.7. Appel individuel à partir du journal des appels de détresse	11
53	5.2.8. Demande de position (POS REQUEST) et envol de position (POS REPLY)	11
5.5.	5 3 1 Récention d'un appel de détresse	11 11
	5.3.2. Réception d'un accusé réception d'une station côtière pour un appel de détresse	12
	5.3.3. Relais d'un appel de détresse	12
	5.3.4. Réception d'un appel à tous les navires	12
6.	Menu de configuration	13
6.1.	Description	13
6.2.	Naviguer dans le menu SETUP	13
6.3.	Répertoire de contacts	13
	6.3.1. Ajouter une entree	13
	6.3.3 Effacer une entrée	14
6.4	Réglage de l'éclairage	14
6.5.	Réglage du contraste	14
6.6.	LOČAĽ/DISTANT	14
6.7.	GPS/TIME	14
	6.7.1. Entrée manuelle de la position	14
	6.7.2. Réglages	15
6.8.	Keglage de la VHF (KADIO SE I UP)	16
	0.0.1. ATTICRAGE du nom du canal et modification 6.8.2 Páglage du volume de l'alarme	10 17
	6.8.3. Réglage du volume du BIP	17
	6.8.4. Fonctionnement du haut-parleur interne	17
6.9.	Réglage ASN(DSC)	17

(NANICOM)

6.9.4. Activer le systeme ATIS 6.9.5. Désactiver l'ASN(DSC) 6.9.6. Renvoi de position (POS REPLY)	
6.10. RESET	
8. Spécifications	20

1. Description de l'équipement

1.1. Introduction

Vous venez d'acquérir une VHF marine Navicom. La RT-550 est une VHF marine mobile avec ASN(DSC) disposant d'une puissance de sortie de 1 ou 25 W et alimentée en 13,8V DC.

Cette VHF est équipée du système DSC-ASN (Appel Sélectif Numérique). Connectée à un GPS, elle affiche la position du bateau (Longitude et latitude). Le micro poing compact rend l'utilisation de l'appareil aisée. Parmi les autres caractéristiques de la VHF, on trouve :

- Accès à tous les canaux internationaux disponibles.
- Possibilité de mémorisation de tous les canaux pour faciliter le rappel et le balayage de la mémoire.
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 20 noms et N°s MMSI et 20 appels individuels pour les communications ASN.
- Contrôle de la mise sous/hors tension et du volume par bouton rotatif, ainsi que pour la sélection des canaux et l'ajustement du Squelch afin de faciliter l'utilisation de la VHF.
- Excellente étanchéité répondant au niveau 7 du standard de l'industrie Japonaise.
- La puissance de sortie haute de 25W vous autorise des communications à longue distance alors que la puissance de sortie basse de 1W est adaptée aux communications à courte distance.
- Touche [16] séparée pour une sélection rapide de l'appel d'urgence sur canal 16.
- Rétro éclairage ajustable pour une bonne visibilité du grand écran LCD. Interface externe pour une connexion facile vers un GPS ou un haut parleur externe.
- Etrier de montage pour une fixation ferme et fiable de la station quelles que soient les conditions.

1.2. Informations ETSI

L'ETSI (Institut Européen des Standards de Télécommunication) a stipulé des exigences spécifiques (EN 301 025-1/2/3) concernant les caractéristiques des VHF DSC-ASN de classe D. Adapté à une utilisation sur des bateaux non SOLAS.

2. Commandes et écran LCD

2.1. Commandes et connexions

2.1.1. Façade de la VHF



2.1.2. Arrière de la VHF



- 1. Connecteur de l'antenne
- 2. Alimentation
- 3. Prise jack pour H-P ext.
- 4. Connecteur GPS

Permet de connecter si besoin un haut parleur externe. Permet de connecter la VHF à un récepteur GPS afin de disposer des données de position et de temps.

(4

1

Pour connecter une antenne adéquate permettant des communications VHF

Pour connecter la VHF à une source d'alimentation de 12 V cc.

2.1.3. Combiné

- 1. [Canal Supérieur]/[Canal Inférieur] Appuyez sur l'une de ces
 - deux touches pour changer de canal.
- 2. [16] Appuyez sur la touche [16] pour accéder rapidement au canal 16.

satisfaisantes.

- 3. [Hi/Lo] Appuyez sur la touche [Hi/Lo] pour alterner les puissances de sortie haute (25W) et basse (1W). la mention HI ou LO apparaît à l'écran pour indiquer la sélection.
- 4. [PTT] Appuyez sur cette touche pour émettre.
- 5. Micro interne pour la communication vocale.

2.2. Ecran à cristaux liquides



(5)

2

3

NINICOM

16

(HILO

` 📥

3. Installation

3.1. Accessoires fournis



Le fabricant fournit les accessoires suivants :

- 1. Etrier.
- 2. Câble d'alimentation et câble de connexion à haut parleur externe.
- 3. Molettes de fixation.
- 4. Crochet mural.
- 5. Câble de connexion pour GPS (ø 2.5).
- 6. Vis parker pour fixation de l'étrier (4 unités).
- 7. Vis plates pour fixation de l'étrier (4 unités).
- 8. Rondelles plates (4 unités).

3.2. Emplacement

- 9. Rondelles auto-bloquantes (4 unités).
- 10. Ecrous (4 unités).
- 11. Vis Parker pour fixation du crochet mural (2 unités).
- 12. Vis plates pour fixation du crochet mural (2 unités).
- 13. Rondelles plates (2 unités).
- 14. Rondelles auto-bloquantes (2 unités).
- 15. Ecrous (2 unités).

Pour que l'utilisation de votre VHF RT-550 soit pratique, sûre et efficace, l'emplacement de montage doit répondre aux exigences suivantes :

• Etre suffisamment éloigné d'appareils du bord de type compas, afin d'éviter toute interférence causée par l'aimant du haut parleur de la VHF lors de leur utilisation.

- Permettre un accès facile au panneau de contrôle situé en façade de la VHF.
- Permettre la connexion à une source d'alimentation et à l'antenne.
- Présenter suffisamment d'espace pour pouvoir installer le crochet du combiné à proximité de la station.
- Permettre l'installation de l'antenne à une distance minimale de 1m par rapport à la station.

3.3. Connexions



Alimentation : La RT-550 doit être connectée à une source d'alimentation de 12 V cc. Le câble rouge se connecte sur la borne positive, et le câble noir, plus épais, sur la borne négatif.

Haut parleur externe : Vous pouvez, si vous le souhaitez, connecter un haut parleur externe à votre radio grâce au câble fourni. Le câble blanc se connecte sur la borne positive, et le câble noir, plus fin, sur la borne négative.

NANICOM-

Equipement GPS : Lorsque votre VHF Navicom est connectée à un équipement GPS, elle peut disposer de données de position (longitude et latitude), et l'heure locale ('+' jaune, '-' green).

Antenne : Les performances de tout système de communication dépendent en bonne partie de l'adjonction d'une antenne adéquate. Pour choisir une antenne qui corresponde au mieux à votre installation, renseignez-vous auprès de votre revendeur.

3.4. Montage de la VHF

Pour installer la VHF sur votre bateau, procédez comme suit :

- 1. Déterminez un emplacement adéquat, comme indiqué dans le paragraphe 3.2.
- 2. Placez le socle de montage à l'endroit choisi, et marquez l'emplacement des trous à percer pour les vis de fixation.

ATTENTION : Assurez-vous de ne pas traverser la surface de montage en perçant.

- Retirez le socle et percez 4 trous d'un diamètre légèrement plus étroit que celui des vis, puis replacez le socle en l'alignant sur les trous percés.
- 4. Insérez les 4 vis et fixez le socle fermement à l'aide des écrous et rondelles fournis.

ATTENTION : Si vous n'avez pas accès à l'autre côté de la surface de montage pour serrer les écrous, utilisez les vis perçantes pour fixer le socle.

 Insérez alors les 4 vis et serrez-les sans forcer

à l'aide d'un tournevis.

- Placez la VHF sur son socle en faisant correspondre les trous des montants du socle avec ceux du corps de la VHF (ce montage vous permettra de faire pivoter la VHF sur 45° pour un plus grand confort d'utilisation).
- 7. Fixez enfin la VHF sur son socle en vissant les deux molettes fournies sur les côtés du socle de montage.



ATTENTION : Assurez-vous que la VHF est montée à au moins 1 mètre de tout appareil de type compas. Le socle de montage fourni vous permet de monter votre RT-450 sur ou sous une surface horizontale et de la faire pivoter d'un angle allant jusqu'à 45°.

Pour changer l'angle d'orientation, procédez comme suit :

- 1. Desserrez les molettes sur les côtés du socle.
- 2. Ajustez le corps de la VHF à un angle qui vous convienne.
- 3. Resserrez les molettes pour que la VHF reste dans la position, souhaitée.



3.5. Montage de l'antenne / Exposition à l'énergie électromagnétique

Pour des performances radio optimisées et une exposition minimale à l'énergie électromagnétique des fréquences radio, assurez-vous que l'antenne répond aux conditions suivantes :

- Antenne connectée à la VHF avant toute transmission.
- Antenne correctement montée.
- L'antenne doit être montée dans un endroit isolé.
- L'antenne doit être montée à une distance d'au moins un

mètre de la station VHF et du (des) combiné (s).

Le connecteur est de type standard PL259.

3.6. Montage du combiné

Déterminez un emplacement situé à proximité de la station RT-450 pour installer le crochet mural du combiné. La distance entre le crochet mural et la station doit être inférieure à la longueur du câble du combiné.



4. Utilisation de base

4.1. Emission et réception

Attention : émettre sans antenne peut endommager votre VHF !

- 1. Une fois la VHF RT-550 installée, assurez-vous que l'antenne et la source d'alimentation sont correctement connectées.
- 2. Tournez alors le bouton [Volume/Power] vers la droite pour mettre la VHF sous tension, puis pour choisir le niveau sonore qui vous convient.
- 3. Tournez le bouton [Squelch] vers la droite jusqu'à disparition du bruit de fond.
- 4. Tournez le bouton [CH] pour sélectionner un canal.
- 5. Appuyez sur le bouton [Hi/Lo] pour sélectionner la puissance.
- 6. Appuyez sur la pédale de transmission (*PTT : Push-To-Talk*) du combiné pour passer en émission. Vous verrez le signe **①** sur l'écran LCD.
- 7. Parlez distinctement mais normalement dans le microphone du combiné.
- 8. Lorsque vous avez terminé d'émettre, lâchez la pédale du combiné, vous verrez apparaître le signe <table-cell>

4.2. Sélection du canal

4.2.1. Canaux INT (internationaux)

Il existe au total 55 canaux internationaux répertoriés sur la liste des canaux située à la fin de ce manuel. Ces groupes de canaux peuvent être spécifiés pour une zone d'utilisation. Pour sélectionner le canal désiré, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur la touche [Band/Save] pour sélectionner le Mode VHF.
- 2. Une fois sous Mode VHF, tournez le bouton [Channel/Select] pour sélectionner un canal de la bande active. Lorsque vous tournez le bouton, le numéro du canal vient s'afficher sur l'écran LCD.

NOTE : Tournez légèrement le bouton [Channel/Select] d'un palier dans un sens ou l'autre pour que la VHF passe au canal précédent ou au canal suivant, ce qui est confirmé par un bip sonore. Vous pouvez aussi appuyer sur les touches [Canal Supérieur] ou [Canal Inférieur] pour sélectionner le canal choisi. Pour parcourir rapidement les canaux disponibles, maintenez enfoncée l'une de ces touches selon que vous voulez faire défiler les canaux dans un sens ou dans l'autre.

4.2.2. Canaux mémorisés

Maintenez appuyée la touche [HI/LO/MEMO] en mode normal pour entrez en mode mémorisation, l'icône apparaît alors à l'écran. En tournant le bouton de sélection de canaux vous accédez uniquement aux canaux mémorisés, évitant ainsi les canaux que vous voulez éviter et ceux que vous utilisez peu souvent. Dans ce mode, vous pouvez aussi scanner uniquement les canaux mémorisés.

4.3. Mémorisation de canaux

Vous pouvez mémoriser un maximum de 10 canaux dans vos favoris.

- 1. En mode normal, sélectionnez le canal désiré, et pressez le bouton [BAND/SAVE] jusqu'à voir apparaître l'icône H, preuve de la mémorisation du canal dans vos favoris.
- Sélectionnez un autre canal et répétez l'opération précédente pour mémoriser un autre canal.
 Pour effacer un canal de vos favoris, sélectionnez-le en mode normal, et appuyez sur le bouton
- [BAND/SAVE] jusqu'à ce que l'icône passe sur OFF. Répétez l'opération autant de fois que désiré.
- 4. S'il n'y a pas de canaux enregistrés, un signal d'erreur est émis et message d'erreur apparaît.

4.4. Limitation d'émission

Lorsque la pédale d'émission est appuyée, l'émission est limitée à 5 minutes. Cela évite des émissions non désirées. 10 secondes avant la fin, un signal est émis par les haut-parleurs. La VHF passe alors automatiquement en mode réception. Pour émettre à nouveau, il faut relâcher la pédale de transmission et réappuyer.

4.5. Balayage

Le balayage est une méthode efficace pour trouver rapidement un signal au milieu du grand nombre de canaux. La VHF a 4 modes de balayage : balayer tout, balayer les favoris, balayage prioritaire, balayage prioritaire et favoris. Par défaut, elle balaie tout (1, 2, 3, 4...).

Appuyez sur la touche [SCAN] plus de 3 secondes pour activer le balayage prioritaire (1, 16, 2, 16, 3, 16, 4,). Appuyez encore plus de 3 secondes pour repasser en balayage normal.

Durant le balayage :

- Appuyez la touche [SCAN] ou [CANCEL] pour mettre fin au balayage.
- Appuyer la touche [16] provoque aussi la fin du balayage.

4.6. Veille

4.6.1. Double veille

Appuyez sur la touche [WATCH] pour entrez en mode veille, vous verrez apparaître l'icône **DD** sur l'écran LCD. La VHF passera alternativement du canal courant au canal 16. Appuyez encore [WATCH] pour guitter le mode veille.

4.6.2. Triple veille

Maintenez appuyée la touche [WATCH] pour voir apparaître l'icône **IED** sur l'écran LCD. La VHF veille alors sur le canal courant, le canal 16 et le canal 9.

Appuyez encore [WATCH] pour quitter le mode veille.

4.7. Indication de position

Votre VHF peut afficher votre position, ainsi que la date et l'heure, si elle est connectée à un GPS. Si aucun GPS n'est connecté, un signal sonore de 10 secondes est audible toutes les 4 heures, on peut arrêter le signal en appuyant sur n'importe quelle touche, le but est d'inciter à entrer les données de position à la main. Si aucune donnée n'est introduite manuellement <u>durant 23,5 h, les ind</u>ications GPS disparaissent.



5. Appel Sélectif Numérique (ASN – DSC)

5.1. Généralités

L'Appel Sélectif Numérique est une méthode semi-automatique pour initier un appel radio, pour établir des communications VHF, MF, ou HF. Cette méthode fait partie intégrante du Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer (GMDSS). Il est prévu que l'ASN finira par remplacer les écoutes de veille sur les fréquences de détresse et sera utilisé pour la diffusion d'annonces de routine et d'informations urgentes de sécurité en mer. Ce service permettra aussi aux marins d'émettre ou de recevoir des appels d'urgence, de sécurité et de routine a destination ou en provenance d'un autre bateau équipé d'une VHF DSC (ASN).

5.1.1. Numéro MMSI (Marine Mobile Service Identity)

Le MMSI est un numéro de 9 chiffres qui doit être rentré dans les VHF marines équipées ASN pour que cellesci puissent utiliser les applications ASN. Ce numéro s'utilise comme un numéro de téléphone pour établir des appels sélectifs vers d'autres bateaux. Reportez-vous à la section consacrée au réglage du numéro MMSI.

5.1.2. Comment obtenir un numéro de MMSI ?

Contactez votre revendeur ou NAVICOM.

Attention : Cette VHF est conçue pour émettre des appels maritimes de détresse et de sécurité pour faciliter la recherche et le sauvetage. Afin qu'elle joue pleinement son rôle, elle doit être utilisée dans la limite de réception d'un station de secours terrestre, soit 20 milles nautiques environ selon les conditions.

5.2. Types d'appels ASN –DSC

Appuyez le bouton [DSC/MENU] pour faire apparaître la fenêtre de sélection du type d'appel ASN – DSC. Avec les boutons ▲ou▼ du combiné ou en tournant le bouton de sélection de canal, vous faites défiler les types d'appel. Pressez le bouton [CH] pour sélectionner le type d'appel.

Type d'appel	Description
LAST CALL	Rappeler le dernier appel quelque soit le type du dernier appel.
NEW CALL	Nouvel appel en entrant le MMSI ou en le choisissant dans une liste (20 MMSI mémorisés au maximum).
GROUP	Appeler un groupe qui partage le même MMSI de groupe. 3 groupes peuvent être mémorisés au maximum.
ALL SHIPS	Envoyer un appel d'urgence, de secours ou de détresse à tous les navires. Un écran de confirmation suit la sélection. Un tel appel est émis lorsque la situation nécessite une assistance, mais n'est pas assez sérieuse pour un appel de détresse. Un appel de sécurité est passé pour une demande d'assistance
DISTRESS	L'émission d'un appel de détresse envoi les données d'heure et de position reçues sur l'entrée NMEA avec votre numéro MMSI. Ce type d'appel est reçu par les navires à proximité et les stations terrestres équipées, signalant que vous êtes en détresse. N'émettez ce type d'appel que si une assistance immédiate est nécessaire.
CALL LOG	Journal des appels, il permet un examen de tous les appels stockés par numéros et heure d'appel. Un appel de type individuel peut être enregistré avec MMSID/NAME dans le journal (LOG). Le journal conserve tous les appels reçus excepté les appels de DÉTRESSE. L'appel à la fin de la liste est automatiquement effacé. Le dernier appel est stocké en début de liste. 20 appels peuvent être stockés.
DISTRESS LOG	Journal des appels de DÉTRESSE, il permet un examen de tous les appels stockés par numéros et heure d'appel. Un appel de type individuel peut être enregistré avec MMSID/NAME dans le journal (LOG). L'appel à la fin de la liste est automatiquement effacé. Le dernier appel est stocké en début de liste. 20 appels peuvent être stockés.
POS REQUEST	L'option permet de demander la position de GPS de n'importe quel navire dont le MMSI est connu. La requête est faite à partir de la liste des MMSI enregistrés, ou par une saisie manuelle du MMSI.



9

5.2.1. Emission d'un appel de détresse

NOTE : Le numéro MMSI est nécessaire pour initier un appel ASN.

- Les appels de détresse sont initiés en suivant la procédure ci-dessous :
- 1. Soulevez le cache de la touche [Distress]
- 2. Appuyez sur la touche [Distress]
 - La zone de texte à l'écran indique maintenant le menu de nature de la détresse.

DISTRES CALL >UNDEFINED	DISTRES CALL >UNDEFINED	DISTRES CALL SENT! WAIT		
FIRE FLOODING	HOLD DISTRES X SECONDS	PRESS CANCE TO EXIT		

3. Si vous en avez le temps, sélectionnez la nature de la détresse en tournant le bouton [Channel/Select] et à l'aide de la flèche indicatrice '>'.

La sélection par défaut est UNDEFINED (indéterminé).

- 4. Appuyez sur la touche [Distress] pendant plus de 4 secondes pour envoyer l'appel de détresse. Un signal sonore décomptant les secondes se fait entendre par intermittence, et l'écran clignote en phase avec ce signal.
- 5. Si la touche [Distress] est relâchée avant 4 secondes, l'appel de détresse n'est pas initié, et il vous faut alors appuyer sur la touche [16] pour revenir en Mode VHF ; Si la touche [Distress] est maintenue enfoncée pendant plus de 4 secondes, l'appel de détresse est envoyé, que le canal 70 soit occupé ou non. Une fois l'appel de détresse envoyé, l'écran cesse de clignoter, et le signal sonore devient continu jusqu'à la réception d'un accusé de réception, ou qu'une touche soit enfoncée pour y mettre fin.
- Au cours de la séquence d'appel de détresse, la VHF surveille simultanément le canal 70 en attente d'un accusé de réception, et le canal 16. Une fois reçue l'accusé de réception, l'alarme sonore s'interrompt, et l'écran revient en Mode VHF normal

Une fois reçue l'accusé de réception, l'alarme sonore s'interrompt, et l'écran revient en Mode VHF normal sur le canal 16 et en puissance de sortie haute (25W).

 Si aucun message de reconnaissance n'est reçu, la VHF retransmet l'appel de détresse à intervalles de 3.5 à 4.5 minutes, que le canal 70 soit occupé ou non, jusqu'à réception d'une reconnaissance, ou annulation manuelle. La VHF revient en Mode VHF normal lorsqu'on appuie sur la touche [16].

5.2.2. Appel à tous les bateaux

Pour initier un appel à tous les bateaux, procédez comme suit :

NOTE : Si on appuie sur la touche [DSC], la fonction en cours est annulée, et la VHF sélectionne le menu principal Send Call (envoi d'un appel).

- 1. Appuyez sur la touche [DSC/MENU].
 - Le menu « SEND CALL » apparaît dans la zone de texte de l'écran.



- Tournez le bouton [Channel/Select] pour sélectionner l'option ALL SHIPS (Tous bateaux). Appuyez sur le bouton [Channel/Select] pour valider la sélection. Le menu de sélection du type d'appel apparaît alors à l'écran.
- 3. Tournez la bouton de sélection [Channel/Select] pour sélectionner le type d'appel : URGENCY (urgence) ou SAFETY (sécurité), puis appuyez sur ce même bouton pour valider la sélection.Si l'appel est de type Urgency ou Safety, le canal de travail est automatiquement réglé sur le canal 16, ce qui est indiqué dans la zone de texte de l'écran lorsque l'écran de confirmation s'affiche.



- 4. Tournez le bouton [CH] pour sélectioner le canal, ou appuyez sur [16] pour annuler l'appel.
- 5. Appuyez sur le bouton [CH] pour confirmer l'envoi. Un message de confirmation s'affiche dans le zone de texte de l'écran.
- 6. Lorsque l'appel est émis, l'écran affiche momentanément le message « Calling All Ships », puis la VHF revient en mode normal sur le canal affiché. Pressez la pédale PTT pour émettre.

5.2.3. Appel de groupe

Avant d'envoyer un appel de groupe, il vous faut enregistrer le N° MMSI du groupe à appeler dans le mode de réglage. Reportez-vous à la section 'Entrée d'un numéro MMSI de groupe'.



Pour initier un appel de groupe, suivez la procédure suivante :

NOTE : Si on appuie sur la touche [DSC], la fonction en cours est annulée et la VHF sélectionne automatiquement le menu Send Call (envoyer un appel).

1. Appuyez sur la touche [DSC/MENU].

Le menu Send Call apparaît alors dans la zone de texte de l'écran.

Tournez le bouton [Channel/Select] pour sélectionner 'GROUP CALL', en appuyant sur le bouton [CH], vous verrez apparaître la liste de vos groupes.



- Sélectionnez le groupe que vous souhaitez appeler, puis sélectionnez le canal et appuyer sur le bouton [CH] pour émettre l'appel de groupe. Lorsque le message est émis, l'écran affiche momentanément « Calling Group ».
- 3. Après l'émission de l'appel de groupe, la VHF retourne en mode normal sur le canal sélectionné.
- 4. Appuyez sur la pédale [PTT] pour commencer à émettre.

5.2.4. Appel individuel (Appel de routine)

Vous pouvez émettre des appels individuels vers un bateau ou une station côtière à partir du N° MMSI ou du répertoire.

5.2.4.1. Appel individuel manuel

1. Appuyez sur la touche [DSC/MENU], puis sélectionnez 'New Call'. Appuyez sur la touche [CH] la flèche pointe sur [ROUTINE].



- 2. Tournez le bouton [CH] pour sélectionner 'SAFETY', puis pressez sur le bouton [CH], le sélecteur pointe sur 'INDIVIDUAL'.
- 3. Appuyez de nouveau sur le bouton [CH] pour accéder à l'écran d'entrée manuelle de l'identifiant, entrez le numéro de MMSI à l'aide su bouton [CH], puis appuyez sur le bouton [CH] pour confirmer l'entrée.
- 4. Puis, tournez le bouton [CH] pour sélectionner le canal (Seulement dans le cas d'un appel à un navire, pour un appel à une station côtière, la station spécifiera le canal dans son message d'accusé de réception).
- 5. La radio montre un résumé de l'appel et demande confirmation pour l'émission de l'appel (SEND ?).
- 6. Appuyez le bouton [CH] pour émettre le message. La VHF passe sur le canal 70 et l'icône T est affichée durant l'émission de l'appel ASN(DSC). L'écran affiche ensuite l'attente d'accusé de réception.



- 7. Lorsque vous recevez l'accusé de réception (ACK), vous appuyez sur la pédale PTT pour parler.
- 8. Si aucun accusé de réception n'est retourné au bout de 8 secondes, la VHF vous demande de le renvoyer.
- 9. Si vous n'agissez pas pendant 5 minutes, la VHF repasse en mode normal sur le canal d'origine.



5.2.4.2. Appel individuel vers un bateau par la biais du répertoire

- Pour appeler un bateau dont le N° MMSI se trouve dans le répertoire, suivez la procédure décrite ci-dessous.
 Appuyez sur la touche [DSC/MENU], puis sélectionnez 'NEW CALL', ensuite, sélectionnez une catégorie du menu 'NEW CALL'. Appuyez sur le bouton [CH], la flèche pointe sur <INDIVIDUAL>.
- 2. Tournez le bouton [CH] pour sélectionner un contact de votre répertoire. La suite de la procédure est la même que celle d'un appel individuel.



5.2.4.3. Accuser réception d'un appel individuel entrant

Lors de la réception d'un message ASN(DSC) individuel, il faut accuser réception manuellement en appuyant sur le bouton [CH], ou [CANCEL] pour ne pas accuser réception.

5.2.5. LAST CALL (rappeler le dernier appel entrant)

Cette fonction est très utile, et fréquemment employée pour les appels individuels.

- 1. Appuyez le bouton [DSC/MENU] pour passer en mode DSC. L'option 'LAST CALL' est sélectionnée, pressez de nouveau le bouton [CH] pour obtenir les détails de cet appel.
- Tournez le bouton [CH] pour sélectionner le canal pour un appel individuel et appuyez sur ce même bouton. La radio affiche un résumé de l'appel et de demande confirmation de l'émission (SEND?). Appuyez sur le bouton [CH] pour émettre l'appel, la suite est la même qu'au paragraphe précédent (cf. : Appel individuel (Appel de routine)).

5.2.6. Appel individuel avec le journal d'appels

Le journal d'appels contient les informations des contacts pour les 20 plus récents appels entrants, vous pouvez donc appeler n'importe lequel d'entre eux rapidement.

- 1. Appuyez sur le bouton [DSC/MENU] pour passer en mode DSC, sélectionnez 'CALL LOG', et appuyez sur les boutons [UP/DOWN] pour faire défiler les derniers appels.
- 2. Appuyez sur le bouton [CH] pour confirmer le choix, puis suivez la procédure normale d'appel paragraphe vu plus haut (cf. : Appel individuel manuel).

5.2.7. Appel individuel à partir du journal des appels de détresse

Un maximum de 10 appels sont enregistrés, le plus ancien étant effacé. La fonction est similaire à un appel depuis le journal des appels (CALL LOG), mais sélectionne l'appelant à partir du journal des appels de détresse (DISTRESS LOG).Vous pouvez donc appeler rapidement n'importe lequel en utilisant la même procédure.

5.2.8. Demande de position (POS REQUEST) et envoi de position (POS REPLY)

5.2.8.1. Demande position (demande position Lat./Long. d'un contact)

Cette option vous permet de demander la position de n'importe quel navire dont le numéro MMSI est connu. 1. Sélectionnez 'POS REQUEST' dans le menu DSC, appuyez sur le bouton [CH] pour entrer dans la

- liste de contacts pour sélectionner celui dont vous recherchez la position.
- 2. L'appel sera initié, la procédure suit celle d'un appel individuel.

5.2.8.2. Retour de position

Cette fonction permet d'envoyer votre position et de la relayer au travers d'autres VHF compatibles. Vous devez avoir connecté un GPS pour utiliser cette fonction.

Selon la configuration enregistrée, votre position est émise automatiquement ou manuellement.

- 1. Quand vous recevez une demande de position, un signal sonore est émis, et l'écran affiche aussi la requête.
- 2. Appuyez sur le bouton [CH] pour renvoyer la position de votre navire ainsi que l'heure.
- 3. Appuyez sur [CANCEL] pour enregistrer l'appel, l'écran repasse alors en mode normal.

5.3. Réception d'un appel ASN(DSC)

Quand vous recevez un appel ASN(DSC), la VHF répond automatiquement selon le type d'appel, et l'écran affiche les informations contextuelles dépendant du type d'appel.

5.3.1. Réception d'un appel de détresse

- 1. Quand un appel de détresse est reçu, la VHF passe automatiquement sur le CANAL 16, et une alarme sonore retentit. Les détails de l'appel sont enregistrés dans le journal de détresse. Appuyer n'importe quelle touche met fin à l'alarme sonore.
- Quand une information de position est contenue dans le message, il est affiché sur la zone texte de l'écran. Si aucune information de position n'est contenue dans le message, l'écran affiche '99'99.999X 99'99.999Y 88:88'.
- 3. Vous devez rester en veille sur le CANAL 16, car une station côtière pourrait requérir votre assistance.





5.3.2. Réception d'un accusé réception d'une station côtière pour un appel de détresse

- 1. Quand une station côtière accuse réception d'un appel de détresse relayé par votre VHF, l'accusé de réception s'affiche sur votre écran.
- 2. Vous devez rester en veille sur le CANAL 16, car une station côtière pourrait requérir votre assistance.



5.3.3. Relais d'un appel de détresse

1. Lorsque votre VHF relaie un appel de détresse, elle passe automatiquement sur le CANAL 16, et une alarme sonore retentit. Appuyer sur n'importe quelle touche met fin à l'alarme sonore. L'appel est enregistré dans le journal de détresse.

Si une information de position est contenue dans l'appel, elle est affichée à l'écran.

2. Vous devez rester en veille sur le CANAL 16, car une station côtière pourrait requérir votre assistance.



5.3.4. Réception d'un appel à tous les navires

- Lorsque qu'un appel à tous les navires est reçu, une alarme sonore retentit, et la VHF passe automatiquement sur le CANAL désigné par le message. Appuyez sur n'importe quelle touche pour mettre fin à l'alarme sonore.
- 2. Vous devez rester en veille sur le canal afin de recevoir le message vocal.
- 3. L'heure d'appel est enregistrée dans le journal d'appel.



Réception d'un appel de groupe

- Lors de la réception d'un appel de groupe, une alarme sonore retentit et la VHF passe automatiquement sur le canal désigné par le message. Appuyez sur n'importe quelle touche pour mettre fin à l'alarme sonore.
- 2. Ecoutez le canal désigné pour entendre le navire émetteur s'annoncer.
- 3. L'heure d'appel est enregistrée dans le journal d'appel.



6. Menu de configuration

6.1. Description

Les fonctions de configuration de la VHF sont accessibles en mode 'MENU'.

Options	Description
BUDDY LIST	Sélectionnez cette fonction pour entrer les noms et les numéros MMSI des
	contacts que vous appelez le plus fréquemment. Vous pouvez en stocker 20.
BLACKLIGHT	Réglez la luminosité. 8 niveaux disponible.
CONTRAST	Réglez le contraste. 8 niveaux disponibles.
LOCAL/DIST	Réglé sur 'OFF', il permet une réception normale. Réglé sur 'ON', cela réduit le
	bruit, mais dégrade la sensibilité de réception. L'icône 'LOCAL' est affiché à
	l'écran.
GPS/TIME	Insertion des informations de position si aucun GPS n'est branché. Permet
	aussi de définir le format d'affichage de la position et de l'heure, du décalage,
	du cap et de la vitesse fond (COG/SOG).
RADIO SETUP	Trois rubriques peuvent être personnalisées : le nom des canaux, le volume
	sonore des alarmes, et celui des bips.
DSC SETUP	Vous pouvez modifier le numéro MMSI de l'utilisateur, celui du groupe, le
	numéro ATIS, activer l'appel sélectif fluvial (ATIS), et le retour de position.
RESET	Retour à la configuration d'usine
EXIT	Pour sortir du menu

6.2. Naviguer dans le menu SETUP

Pour passer en mode MENU, appuyez sur la touche [MENU/DSC], la zone de texte de l'écran affiche alors la liste des options.

Pour sortir du mode menu ou d'un sous-menu, appuyez sur la touche [16] ou [CANCEL], ou encore, sélectionnez l'option 'EXIT'.

La rotation du bouton [CH] permet de faire défiler les options. Appuyer dessus permet de confirmer la sélection de l'option.

La configuration est enregistrée dans une EEPROM lorsque l'on éteint la VHF.

6.3. Répertoire de contacts

Le répertoire peut contenir jusqu'à 20 noms et numéros de MMSI. L'utilisateur peut ajouter, modifier ou effacer des entrées de la liste.

6.3.1. Ajouter une entrée

- 1. Sélectionnez 'BUDDY LIST', et le curseur est sur <NEW>, appuyez alors sur le bouton [CH] pour entrer un nom et un numéro de MMSI.
- Tournez le bouton [CH] pour sélectionner le premier caractère du nom (A-Z, 1-9, espace et '<'). Quand le caractère voulu apparaît, appuyez sur le bouton [CH] pour le confirmer, puis sélectionnez le caractère suivant. Le nom peut avoir jusqu'à 12 caractères. Quand le dernier caractère est entré, l'activation avance jusqu'au premier chiffre du numéro MMSI.
- 3. Entrez le numéro de MMSI du contact (il doit être numérique). Le préfix 00 est traité comme un numéro de station côtière. Quand 9 chiffres sont entrés, une fenêtre demande confirmation pour la sauvegarde.
- 4. Appuyez sur le bouton [CH] pour enregistrer l'entrée qui sera affichée en haut de votre liste de contacts.
- 5. Appuyer sur [CANCEL] pour terminer l'opération sans sauvegarder et retourner à votre liste de contacts.
- 6. Lorsque votre liste de contacts est pleine, vous pouvez entrer un nouveau contact, celui de la fin de liste sera automatiquement effacé.

6.3.2. Modifier un contact

- 1. Sélectionnez un contact de votre list et appuyez sur le bouton [CH], une fenêtre vous demande de choisir entre 'EDIT' et 'DELETE'. Choisissez 'EDIT'
- 2. Lorsque vous avez terminé de modifier le contact, appuyez sur le bouton [CH], une fenêtre vous demande la confirmation de sauvegarde (SAVE).
- Appuyez sur le bouton [CH] pour enregistrer les modifications. La liste de contacts est affichée. Si vous désirez effectuer d'autres modifications, répétez la séquence de 1 à 3, sinon appuyez sur [CANCEL] pour sortir.



6.3.3. Effacer une entrée

- 1. Sélectionnez le contact que vous souhaitez effacer de la liste.
- 2. Tournez le bouton [CH] pour sélectionner l'option 'DELETE' dans la fenêtre qui est apparue.
- 3. Maintenez appuyé le bouton [CH] pour confirmer l'effacement.
- 4. L'enregistrement sélectionné est supprimé, et la VHF retourne à la liste de vos contacts. Vous pouvez répéter les opérations de 1 à 4 pour en effacer d'autres, ou appuyer sur [CANCEL] pour sortir.

6.4. Réglage de l'éclairage

- 1. Sélectionnez 'BLACKLIGHT' et appuyez sur le bouton [CH]. Il y a 8 niveaux d'éclairage disponibles.
- 2. Tournez le bouton [CH] pour régler le niveau d'éclairage. Appuyez sur le bouton [CH] pour enregistrer le réglage et retourner au menu ('MENU LIST').



6.5. Réglage du contraste

- 1. Sélectionnez 'CONTRAST' et appuyez sur le bouton [CH]. Il y a 8 niveaux de contraste disponibles.
- 2. Tournez le bouton [CH] pour régler le niveau de contraste. Appuyez sur le bouton [CH] pour enregistrer le réglage et retourner au menu ('MENU LIST').



6.6. LOCAL/DISTANT

Vous pouvez régler votre récepteur sur 'LOCAL' pour éliminer le bruit, sélectionnez 'LOCAL/DST' dans le liste du menu et appuyez sur le bouton [CH]. Le réglage 'LOCAL' est enregistré, et l'icône **(1999)** est affiché à l'écran. Par défaut, c'est l'option DISTANT qui est enregistrée.



6.7. GPS/TIME

La VHF détecte automatiquement les phrases NMEA et décode les données de position (Lat./Long.) et d'heure. S'il n'y a pas de GPS connecté, ou s'il n'est pas fonctionnel, vous pouvez entrer votre position et l'heure manuellement, ce qui est obligatoire pour l'émission d'un appel ASN(DSC) de détresse. Quand des informations valides de position sont détectées, elle sont affichées sur l'écran, dans le cas contraire, rien n'est affiché.

6.7.1. Entrée manuelle de la position

Si aucune information n'est disponible, le message 'NO GPS INFORMATION' est affiché, et 2 minutes après, le message 'PLEASE INPUT POSITION !!', puis l'alarme retentit durant 10 secondes ou jusqu'à ce que l'on presse un bouton.



La fonction d'insertion manuelle n'est disponible que si aucun GPS n'est connecté.

- 1. Sélectionnez 'GPS/TIME', puis 'MANUAL'.
- 2. Entrez la latitude, puis la longitude, et enfin l'heure UTC.
- 3. Appuyez sur le bouton [CH] quand toutes les informations sont correctes. Les entrées manuelles sont supprimées si une position GPS réelle est reçue.



6.7.2. Réglages

Vous pouvez aussi choisir ce qui doit être affiché à l'écran :

- La date ;
- L'heure ;
- Le fuseau horaire de la zone ;
- Le format d'affichage de l'heure ;
- Le Cap fond et la Vitesse fond (COG/SOG).

6.7.2.1. Affichage de la position

Vous pouvez choisir si la position doit être affichée en mode normal ou non.

- 1. Sélectionnez 'GPS/TIME' puis 'SETTINGS', et 'POS DISPLY'.
- 2. Sélectionnez ON(oui) or OFF(non).



6.7.2.2. Affichage de l'heure

Vous pouvez choisir d'afficher ou non l'heure en mode normal.

1. Sélectionnez 'GPS/TIME' puis 'SETTINGS', et 'TIME DISPLY'.

2. Sélectionnez ON(oui) or OFF(non).

SETTINGS	TIME DISPLAY	COAST GUARD
POS DISPLY	ON	27°45.1234N
>TIME DISPLY	> OFF	112°36.5678W
TIME OFFSET		08:25 UTC

6.7.2.3. Heure locale (décalage horaire)

Vous pouvez régler le décalage par rapport à l'heure TU pour donner l'heure locale. Lorsque cette valeur de décalage est enregistrée, l'heure est affichée avec 'LOC' au lieu de 'UTC'.

Introduisez d'abord le sens du décalage (+ ou -), puis la valeur par pas de 30 minutes. Le résultat mis à jour s'affichera immédiatement.

TIME OFFSET > <u>+</u> 1.5 Hrs
12:56AM LOC.

6.7.2.4. Les options de format de l'heure

Vous avez le choix d'afficher l'heure sur un cycle de 24 heures ou 12 heures.

TIME FORMAT
>12 Hr.
24 Hr.
12:56AM LOC
12.007411 200



6.7.2.5. Options d'affichage de la route fond (COG/SOG)

Vous pouvez activer l'affichage du Cap fond (Course Over Ground) et la de Vitesse fond (Speed Over Ground) en mode normal.

Si l'heure est affichée, COG/SOG disparaîtra automatiquement de l'écran parce qu'ils partagent la même ligne du bas de l'écran.



6.7.2.6. Alerte GPS

Vous pouvez désactiver l'alarme concernant l'absence de données GPS.



6.8. Réglage de la VHF (RADIO SETUP)

Le sous-menu 'RADIO SETUP' comprend 3 options.



6.8.1. Affichage du nom du canal et modification

Un maximum de 12 caractère peuvent êtres enregistrés pour nommer un canal. Vous pouvez aussi modifier les noms des canaux, de la même manière que vous le faite pour votre liste de contacts.

6.8.1.1. Affichage du nom des canaux

- 1. Sélectionnez 'RADIO SETUP' puis 'CH NAME', et enfin 'DISPLAY NAME'.
- 2. Sélectionnez 'ON'(oui) ou 'OFF'(non).



6.8.1.2. Modifier le nom d'un canal

- 1. Sélectionnez 'RADIO SETUP', puis 'CH NAME', et 'CH INFO'. Sélectionnez le nom du canal voulu en tournant le bouton [CH], et appuyez dessus. L'écran affiche le nom du canal et les options 'EDIT' et 'DELETE'.
- 2. Sélectionnez l'option 'EDIT' et appuyez sur le bouton [CH] pour modifier le nom existant. Entrez le nouveau nom et appuyez sur le bouton [CH] pour afficher la fenêtre de confirmation de sauvegarde.
- 3. Appuyez sur le bouton [CH] pour confirmer le nouveau nom du canal puis appuyer sur [CANCEL] pour retourner au menu.





6.8.2. Réglage du volume de l'alarme

- 1. Sélectionnez 'RING VOLUME' avec le bouton [CH] puis les options 'HIGH' et 'LOW'.
- 2. Appuyez sur le bouton [CH] pour confirmer le réglage.



6.8.3. Réglage du volume du BIP

- 1. Le volume du bip audible lorsque l'on enfonce une touche est réglable. Sélectionnez 'KEY BEEP' avec le bouton [CH] pour afficher les options 'HIGH', 'LOW' et 'OFF'.
- 2. Appuyer sur le bouton [CH] pour confirmer la modification.



6.8.4. Fonctionnement du haut-parleur interne

- 1. Sélectionnez 'RADIO SETUP', puis 'INT SPEAKER'.
- 2. Sélectionnez 'ON'(oui) ou 'OFF'(non).



6.9. Réglage ASN(DSC)

Le sous-menu est utiliser pour régler le fonctionnement des systèmes ASN(DSC/ATIS). Les 6 paramètres suivants sont accessibles :

User MMSI ATIS MMSI ATIS ENABLE DSC ENABLE POS REPLY

6.9.1. Entrée du N° MMSI de l'utilisateur

ATTENTION : une fois validé et sauvegardé ce numéro ne peut plus être modifié par l'utilisateur.

Vous devez entrer votre numéro de MMSI afin d'accéder aux fonctions ASN(DSC).

- 1. Sélectionnez le menu 'DSC SETUP'.
- 2. Si le numéro de MMSI est vide, des pointillés s'affichent. Entrez alors le numéro de MMSI. Appuyez sur le bouton [CH] pour confirmer chaque entrée correcte et passer au chiffre suivant.

Si vous faites une erreur, tournez le bouton [CH] jusqu'à l'apparition du caractère '<', puis appuyez sur le bouton [CH] pour revenir en arrière et corriger votre entrée.



- 3. Maintenez appuyé le bouton [CH] pour enregistrer votre numéro MMSI.
- 4. Entrez votre numéro MMSI une seconde fois comme pour la vérification d'un mot de passe, puis maintenez appuyé le bouton [CH] pour enregistrer de manière permanente votre numéro de MMSI.
- 5. Vous pouvez voir votre numéro MMSI à tout moment en sélectionnant l'option 'USER MMSI' dans le menu 'DSC SETUP'.
- 6. S'il n'y a pas de numéro MMSI utilisateur enregistré, et que vous tentez d'utiliser les fonctions DSC, un message apparaît demandant d'entrer ce numéro.





6.9.2. Gérer les groupes

Vous pouvez programmer jusqu'à 3 numéros MMSI de groupe, et les associer à des noms de groupes. Les numéros MMSI de groupe commencent toujours par '0'. Vous n'entrez que les 8 derniers chiffres de l'identifiant de groupe, le '0' en préfix est inséré automatiquement.

6.9.2.1. Entrez vos groupes

- Sélectionnez 'GROUP SETUP4, le curseur pointe sur <MANUAL NEW>. Si un nom et un numéro MMSI existent, ils sont affichés.
 - S'il n'y en a pas, seule l'option 'MANUAL NEW' est disponible.
- 2. La procédure d'insertion d'un groupe est la même que celle de la liste des contacts.



6.9.2.2. Modifier les groupes

- Sélectionnez 'DSC/SETUP', puis 'GROUP SETUP' et appuyez sur le bouton [CH]. Les noms et MMSI existants apparaissent à l'écran. Sélectionnez le nom de groupe ou seulement le numéro MMSI que vous vouliez.
- 2. Appuyez sur le bouton [CH] pour modifier le groupe de la même manière que pour la liste de contacts.
- 3. Quand vous avez terminé la modification, appuyez sur le bouton [CH] pour enregistrer les changements et revenir à l'écran de la liste des groupes.



6.9.2.3. Effacer un groupe

- 1. Sélectionnez 'GROUP SETUP' et appuyez sur le bouton [CH]. Les noms des groupes existants sont affichés.
- Sélectionnés le groupe que vous souhaitez effacer et appuyer sur le bouton [CH], l'écran affichera les options 'EDIT' ou 'DELETE'.
- Sélectionnez l'option 'DELETE' et appuyez sur le bouton [CH], un écran 'DELETEGROUP' apparaît avec les options 'YES' et 'NO'. Faites pointer le curseur sur 'YES' (par défaut) et appuyez sur le bouton [CH] pour supprimer le groupe et revenir à la liste des groupes.



6.9.3. Ajoutez votre numéro MMSI ATIS

ATTENTION : une fois validé et sauvegardé ce numéro ne peut plus être modifié par l'utilisateur. Vous devez entrer votre numéro de MMSI ATIS afin d'accéder aux fonctions ATIS.

- 1. Sélectionnez le menu 'DSC SETUP', puis 'ATIS MMSI' et appuyez sur le bouton [CH]. Si un numéro MMSI est déjà enregistré, il est affiché.
- Si le numéro de MMSI est vide, des pointillés s'affichent, sauf pour le premier caractère qui est à la valeur '9'. Entrez alors le numéro de MMSI ATIS. Appuyez sur le bouton [CH] pour confirmer chaque entrée correcte et passer au chiffre suivant.

Si vous faites une erreur, tournez le bouton [CH] jusqu'à l'apparition du caractère '<', puis appuyez sur le bouton [CH] pour revenir en arrière et corriger votre entrée.



3. Maintenez appuyé le bouton [CH] pour enregistrer votre numéro MMSI ATIS.

NANICOM

- Entrez votre numéro MMSI ATIS une seconde fois comme pour la vérification d'un mot de passe, puis maintenez appuyé le bouton [CH] pour enregistrer de manière permanente votre numéro de MMSI ATIS.
- 5. Vous pouvez voir votre numéro MMSI ATIS à tout moment en sélectionnant l'option 'ATIS MMSI' dans le menu 'DSC SETUP'.

6.9.4. Activer le système ATIS

Quand le système ATIS est activé :

- Les fonctions DSC sont désactivées ;
- La double veille, la triple veille et le balayage de canaux sont désactivés ;
- La liste suivante de canaux internationaux est limitée à 1 watt d'émission : 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 71, 72, 74, 75, 76, 77(et 31, s'il est activé).

Pour activer ou désactiver le système ATIS :

- 1. Sélectionnez le menu 'DSC SETUP', puis 'ATIS ENABLE', appuyez sur le bouton [CH] pour afficher les options 'ON' et 'OFF'.
- 2. Sélectionnez 'ON' pour activer le système ATIS.
- 3. Appuyez sur le bouton [CH] pour confirmer votre choix et retourner au menu.



6.9.5. Désactiver l'ASN(DSC)

Pour désactiver temporairement les fonctions ASN(DSC) lors d'une navigation en eaux intérieures ou dans une région non ASN(DSC).

- 1. Sélectionnez 'DSC SETUP' dans le menu, puis 'DSC ENABLE', et appuyez sur le bouton [CH] pour afficher les options 'ON' et 'OFF'.
- 2. Sélectionnez l'option 'OFF'.
- 3. Appuyez sur le bouton [CH] pour confirmer votre choix et revenir au menu.



6.9.6. Renvoi de position (POS REPLY)

Vous pouvez configurer la radio de manière à ce qu'elle renvoi sa position quand la demande lui parvient. 3 options : automatic, manual, off.

- 1. Sélectionnez l'option 'DSC SETUP' du menu, puis 'POS REPLY' et appuyez sur le bouton [CH]. Les options 'AUTOMATIC', 'MANUAL' et 'OFF' s'affichent à l'écran.
- 2. Sélectionnez votre choix et appuyez sur le bouton [CH] pour le confirmer et retourner au menu.



6.10. RESET

Cette fonction permet de supprimer toute le configuration pour revenir au réglage d'usine, mais d'efface pas le numéro MMSI de l'utilisateur, le MMSI de groupe ni le MMSI ATIS.

Sélectionnez 'RESET' dans le menu, appuyez sur la touche [CH], une fenêtre de confirmation s'affiche.
 Sélectionnez 'YES', appuyez sur le bouton [CH] pour supprimer la configuration et revenir au menu.



7. Maintenance

La VHF marine NAVICOM RT-550 répond au standard d'étanchéité JIS Niveau 7, ce qui lui confère une bonne fiabilité lorsqu'elle est utilisée dans un environnement marin.

L'appareil est conçu pour ne nécessiter aucune maintenance. Pour le garder en bon état de fonctionnement, veuillez respecter les quelques consignes suivantes :

- Afin de maintenir une bonne étanchéité de l'appareil, veillez à ne jamais ouvrir ce dernier, qu'il s'agisse de l'unité principale ou du combiné.
- Si la VHF est salie ou poussiéreuse essuyez-la avec un chiffon humide.
- N'utilisez jamais de solvants à base de benzène ou d'alcool pour nettoyer la VHF, car ces produits pourraient en endommager la surface.
- Si votre appareil présente des défauts de fonctionnement, ne laissez jamais une personne non

qualifiée toucher aux réglages internes. Veuillez dans ce cas vous adresser à votre revendeur.

Recherche de pannes

	Symptôme	Cause / solution
1	Impossible de mettre la VHF sous tension	Vérifiez les connections à l'unité principale.
		 Vérifiez le commutateur On/Off (bouton de volume).
2	Haut parleur muet	Tournez le bouton [Vol] vers la droite.
		 Réglez le Squelch à son niveau de seuil.
3	Impossible de transmettre, ou de sélectionner	Vérifiez le bon fonctionnement de la pédale [PTT]
	la puissance de sortie haute	Vérifiez le bon fonctionnement du micro et de son jack
		• Certains canaux sont destinés à la basse puissance ou à la réception uniquement, changez de canal.
		 Appuyez sur [H/L] pour passer en haute puissance.
4	Mauvaise sensibilité du récepteur	Vérifiez les connexions au niveau de l'antenne.
		Vérifiez la connexion entre le câble coaxial et la VHF

8. Spécifications

9. Tableau de fréquences

CHINCIN	INT				USA					
TXRXNodeRemarkTXRXNodeRemark1156.050156.050160.7000014156.050156.050S1156.100160.700D0.04156.100156.000S13156.100160.700D00.74156.300156.300S14156.200156.300156.300156.300S111115156.500156.300156.300S11	сц	Frequency(MHZ)				CH Frequency(MHZ)				
1 156.00 160.60 D C OA 156.00 160.70 D OA 156.10 166.10 S 1 156.100 160.800 D OA 156.200 166.200 S 1 156.200 160.800 D OA 156.300 156.300 S 1 156.300 156.400 156.400 156.400 S I 1 156.500 156.400 156.400 S I I 1 156.500 156.400 156.400 S I I I S I I I S I I I S I I I S I I I S I	Сп	ТΧ	RX	Mode	Remark	СП	ТΧ	RX	Mode	Remark
2 156.10 160.700 D 03A 156.150 160.750 D 4 156.200 160.800 D 0A 156.300 156.300 S 5 166.250 160.850 D 0A 156.300 IS6.300 S 7 156.300 156.300 S 1WATIS 8 156.400 IS6.300 S 9 156.400 156.400 IS6.400 IS6.400 S IWATIS 10 156.500 IS6.500 S IWATIS 12 156.600 IS6.100 S 11 156.500 IS6.500 S IWATIS 12 156.600 S IWATIS 12 156.600 IS6.800 S IWATIS 15 156.700 S IWATIS 15 156.800 S IWATIS 15 156.900 S IWATIS 14 156.900 S IWATIS 14 156.900 S IWATIS 15 156.800	1	156.050	160.650	D		01A	156.050	156.050	S	
3156.150160.750D005A156.250156.250S11156.200160.300D007A156.300156.300S11156.300156.300S1WATIS8156.400S111156.300156.400S11156.500S1111156.501156.500S11 <td< td=""><td>2</td><td>156.100</td><td>160.700</td><td>D</td><td></td><td>03A</td><td>156.150</td><td>156.150</td><td>S</td><td></td></td<>	2	156.100	160.700	D		03A	156.150	156.150	S	
4 156.20 160.800 D 07A 156.300 156.300 S 6 156.300 156.300 S 1WATIS 8 156.400 S 7 156.300 156.400 S 1WATIS 10 156.400 S 8 156.400 156.400 S 1WATIS 10 156.500 S 10 156.500 156.500 S 1WATIS 12 156.600 S 11 165.500 156.500 S 1WATIS 13 156.650 S 1WPTHI 12 156.600 156.600 S 1WATIS 14 156.700 S 1WPTHI 13 156.650 I55 WATIS 14 156.800 S 1WPTHI 14 156.700 156.700 S 1WW 17 156.850 S 1W 15 156.750 S 1WATIS 14 156.900 S 1W 16	3	156.150	160.750	D		05A	156.250	156.250	S	
5 156.250 160.850 D N N 156.300 156.300 S 1WATIS 8 156.400 S 1 7 156.350 160.950 D 9 156.450 156.500 S 1 9 156.450 156.500 S 1WATIS 12 156.600 S 1WPTT 1 156.500 156.500 S 1WATIS 12 156.600 S 1WPTT 1 156.500 156.500 S 1WATIS 14 156.600 S 1WPTT 1 156.600 156.600 S 1WATIS 16 156.800 S 1WPTT 14 156.700 S 1WATIS 16 156.800 S 1W 15 156.750 155.750 S 1W 19A 156.800 S 1W 16 156.800 156.850 S 1W 19A 156.900 S 1W	4	156.200	160.800	D		6	156.300	156.300	S	
6 156.300 156.300 S 1WATIS 8 156.400 156.450 ISA 1 156.300 156.400 S 1WATIS 10 156.500 ISA 1 156.400 156.500 S III 156.500 S III 1 156.500 156.500 S 1WATIS 12 156.600 S IWATIS 1 156.500 156.500 S 1WATIS 14 156.700 S IWPTHI 1 156.600 156.700 S 1WATIS 15 156.750 D RxOny 14 156.700 156.700 S 1WATIS 16 156.800 S 1W1 15 156.750 I56 S 1WATIS 16 156.800 S 1W1 16 156.800 I56 W 14 156.900 I56.900 S 1W1 15 156.750 I57 I57 I57 I57<	5	156.250	160.850	D		07A	156.350	156.350	S	
7 156.350 160.950 D 9 156.450 156.400 S 1WATIS 10 156.500 156.500 S 9 156.450 156.450 S 11 156.500 156.500 S 10 156.500 156.550 S 1WATIS 12 156.600 S 1WPT HI 12 156.600 156.600 S 1WATIS 14 156.700 S 1WPT HI 13 156.600 156.600 S 1WATIS 16 156.800 156.800 S 1WPT HI 14 156.750 156.750 S 1WW 17 156.800 S 1W 15 156.750 156.750 S 1WW 17 156.800 S 1W 16 156.800 156.800 S 1W 17 156.800 S 1W 17 156.800 156.800 D 204 157.000 157.000 S 1W </td <td>6</td> <td>156.300</td> <td>156.300</td> <td>S</td> <td>1W ATIS</td> <td>8</td> <td>156.400</td> <td>156.400</td> <td>S</td> <td></td>	6	156.300	156.300	S	1W ATIS	8	156.400	156.400	S	
8 156.400 156.400 156.400 S 1WATIS 10 156.500 S 1 10 156.500 156.500 S 1WATIS 12 156.600 156.600 S 1WATIS 13 156.650 S 1WATIS 13 156.650 S 1WATIS 14 156.700 S 1WATIS 15 156.700 S 1WATIS 15 156.700 S 1WATIS 15 156.700 S 1WATIS 15 156.700 S 1WATIS 16 156.800 156.800 S 1W 19 156.850 S 1W 19A 156.950 156.750 S 1 157.100 157.000 S 1	7	156.350	160.950	D		9	156.450	156.450	S	
9 156.450 156.500 156.500 156.500 17 17 156.500 156.500 S 11WATIS 12 156.600 156.000 S 11WATIS 13 156.600 156.600 S 11WPTHI 12 156.600 156.500 S 11WATIS 14 156.700 S 11WATIS 156.700 S 11WATIS 156.700 S 11W 156.700 S 11WATIS 16 156.800 S 11W 156.700 S 11W 17 156.850 S 11W 17 156.850 S 11W 17 156.850 S 11W 140 156.950 S 11W 150 157.000 157.000 157.000 157.000	8	156.400	156.400	S	1W ATIS	10	156.500	156.500	S	
10 156.500 156.500 S 1W ATIS 12 156.600 156.500 S 1W PTT HI 12 156.600 156.500 S 1W ATIS 13 156.650 S 1W PTT HI 13 156.600 156.600 S 1W ATIS 16 156.700 D Rx Only 14 156.700 156.700 S 1W ATIS 16 156.800 S 1W ATIS 16 156.800 S 1W 15 156.750 156.750 S 1W ATIS 16 156.800 S 1W 16 156.800 156.800 S 1W 194 156.900 S 1W 19 156.950 161.500 D 204 157.000 157.000 S 1 19 156.950 161.500 D 224 157.100 157.100 S 1 14 157.000 161.700 D 225 157.250 161.850 <t< td=""><td>9</td><td>156.450</td><td>156.450</td><td>S</td><td></td><td>11</td><td>156.550</td><td>156.550</td><td>S</td><td></td></t<>	9	156.450	156.450	S		11	156.550	156.550	S	
11 156.550 1S 1W ATIS 13 156.650 1S 1W PTT HI 12 156.600 156.600 S 1W ATIS 14 156.700 S PR Only 13 156.650 1S 1W ATIS 16 156.800 1S6 NO R 14 156.750 156.750 S 1W ATIS 16 156.800 S 1W 15 156.750 156.750 S 1W ATIS 16 156.800 S 1W 16 156.800 156.800 S 1W 19A 156.900 S 1W 17 156.850 161.500 D 20 157.000 161.000 S 120 18 156.900 161.600 D 224 157.100 157.000 S 120 14 157.000 161.600 D 225 157.250 161.850 D 120 157.150 S 120 157.250	10	156.500	156.500	S	1W ATIS	12	156.600	156.600	S	
12 156.600 156.660 S 1W ATIS 14 156.700 IS IW ATIS 15 156.750 D RX Only 14 156.700 156.700 S 1W ATIS 16 156.800 158 157 156.750 S 1W 17 156.850 IS6.00 S 1W 16 156.800 156.800 S 1W 194 156.950 IS 1W 19 156.950 161.500 D 20 157.000 161.600 S 1 20 157.000 161.600 D 22A 157.100 IS7.100 S 1 21 157.100 161.700 D 22A 157.100 IS7.100 S 1 22 157.100 161.700 D 22A 157.200 161.800 D 2 157.300 161.900 D 2 23 157.300 161.900 D 2 157.300	11	156.550	156.550	S	1W ATIS	13	156.650	156.650	S	1W PTT HI
13 156.650 15 144 156.700 156.700 S 1W ATIS 16 156.800 15 156.700 156.700 S 1W ATIS 16 156.800 156 156.700 S 1W 17 156.800 156 S 1W 16 156.800 156.800 S 1W 17 156.800 S 1W 17 156.800 161.500 D 200 157.000 161.000 D 200 157.000 157.000 S 1 18 156.950 161.650 D 20.4 157.100 157.100 S 1 19 156.950 161.650 D 22.4 157.100 157.100 S 1 21 157.150 161.650 D 22.4 157.100 157.150 D 2 23 157.150 161.950 D 27 157.350 161.950 D 27 157.350 161.950 D	12	156.600	156.600	S	1W ATIS	14	156.700	156.700	S	
14 156.700 156.700 S 1W ATIS 16 156.800 156.800 S 1W 17 156.850 156.800 S 1W 16 156.800 156.800 S 1W 19A 156.900 IS6.900 S 1W 17 156.850 156.850 S 1W 19A 156.900 IS7.900 IS6.975 IS6.975 IS6.975 IS6.975 IS6.975 IS6.975 IS6.975 IS6.975 IS6.975 IS6.	13	156.650	156.650	S	1W ATIS	15		156.750	D	Rx Only
15 156.750 S 1W 17 156.850 156.850 S 1W 16 156.800 156.800 S 18A 156.900 156.900 S 1 17 156.850 156.850 S 1W 19A 156.950 161.500 D 200 157.000 157.000 S 1 19 156.950 161.550 D 20A 157.000 157.000 S 1 <td>14</td> <td>156.700</td> <td>156.700</td> <td>S</td> <td>1W ATIS</td> <td>16</td> <td>156.800</td> <td>156.800</td> <td>S</td> <td></td>	14	156.700	156.700	S	1W ATIS	16	156.800	156.800	S	
16 156.800 156.800 S 18A 156.900 156.900 S 17 156.850 156.850 S 1W 19A 156.950 156.950 S 18 156.900 161.500 D 200 157.000 161.600 S 20 157.000 161.600 D 20A 157.000 157.000 S 21 157.000 161.600 D 22A 157.100 157.000 S 22 157.100 161.700 D 23A 157.150 161.800 D 23 157.50 161.800 D 25 157.200 161.800 D 24 157.200 161.800 D 26 157.300 161.900 D 27 157.350 161.950 D 28 157.400 162.000 D 28 157.400 162.000 D 28 157.400 162.000 D 61A 156.075 S 2	15	156.750	156.750	S	1W	17	156.850	156.850	S	1W
17 156.850 156.850 S 1W 19A 156.950 156.950 S 18 156.900 161.500 D 20 157.000 161.600 S 20 157.000 161.600 D 20A 157.000 157.000 S 21 157.000 161.600 D 22A 157.100 157.100 S 22 157.100 161.700 D 23A 157.150 157.150 S 23 157.150 161.800 D 24 157.200 161.800 D 24 157.200 161.800 D 25 157.250 161.850 D 25 157.200 161.800 D 26 157.300 161.900 D 26 157.300 161.900 D 27 157.350 161.950 D D D D S D D	16	156.800	156.800	S		18A	156.900	156.900	S	
18 156.900 161.500 D 20 157.000 161.600 S 19 156.950 161.550 D 20A 157.000 157.000 S 20 157.000 161.600 D 21A 157.050 157.050 S 21 157.050 161.650 D 22A 157.100 157.100 S 22 157.100 161.700 D 23A 157.150 157.150 S 23 157.150 161.750 D 24 157.300 161.800 D 24 157.250 161.850 D 26 157.300 161.900 D 25 157.250 161.850 D 26 157.300 161.900 D 26 157.300 161.900 D 27 157.350 161.950 D 27 157.350 161.900 D 28 157.400 162.000 D 28 157.400 162.	17	156.850	156.850	S	1W	19A	156.950	156.950	S	
19 156.950 161.550 D 20A 157.000 157.000 S 1 20 157.000 161.600 D 21A 157.050 157.050 S 1 21 157.000 161.650 D 22A 157.100 157.100 S 1 22 157.100 161.700 D 23A 157.150 157.250 161.800 D 24 157.200 161.800 D 24 157.200 161.800 D 24 157.300 161.900 D 25 157.250 161.950 D 26 157.300 161.900 D 27 157.350 161.950 D 28 157.400 162.000 D 27 157.350 161.950 D 28 157.400 162.000 D 63A 156.175 156.075 S 2 21 156.025 160.625 D 63A 156.75 156.375 S 2 156.25 S <td< td=""><td>18</td><td>156.900</td><td>161.500</td><td>D</td><td></td><td>20</td><td>157.000</td><td>161.600</td><td></td><td></td></td<>	18	156.900	161.500	D		20	157.000	161.600		
20 157.000 161.600 D 21A 157.050 157.050 S 21 157.050 161.650 D 22A 157.100 157.100 S 22 157.100 161.700 D 23A 157.150 157.150 S 23 157.150 161.750 D 24 157.200 161.800 D 24 157.200 161.800 D 26 157.300 161.900 D 25 157.250 161.850 D 26 157.300 161.900 D 26 157.300 161.900 D 27 157.350 161.950 D 27 157.350 161.950 D 63A 156.075 IS 60 28 157.400 162.000 D 64A 156.275 156.075 S 61 156.025 160.625 D 65A 156.275 156.375 S 156.175 160.75 D<	19	156.950	161.550	D		20A	157.000	157.000	S	
21 157.050 161.650 D 22A 157.100 157.100 S 22 157.100 161.700 D 23A 157.150 157.150 S 23 157.150 161.750 D 24 157.200 161.800 D 24 157.200 161.800 D 25 157.250 161.850 D 25 157.250 161.800 D 26 157.300 161.900 D 26 157.300 161.900 D 27 157.350 161.950 D 27 157.350 161.950 D 28 157.400 162.000 D 28 157.400 162.000 D 61A 156.075 S 160.25 60 156.025 160.625 D 63A 156.175 S 161.95 61 156.075 I60.675 D 66A 156.275 S 160.75 62 156.175 I60.875 D 67 156.375 I56.375 S 1456.255 S	20	157.000	161.600	D		21A	157.050	157.050	S	
22 157.100 161.700 D 23A 157.150 157.150 S 23 157.150 161.750 D 24 157.200 161.800 D 24 157.200 161.800 D 25 157.250 161.850 D 25 157.250 161.850 D 26 157.300 161.900 D 26 157.300 161.900 D 27 157.350 161.950 D 28 157.400 162.000 D 28 157.400 162.000 D 28 157.400 162.000 D 61A 156.075 S 21 156.075 160.675 D 64A 156.275 S 61 156.075 160.775 D 66A 156.325 S IWPTTHI 65 156.275 160.875 D 66A 156.325 I56.425 S 66 156.325 160.875	21	157.050	161.650	D		22A	157.100	157.100	S	
23 157.150 161.750 D 24 157.200 161.800 D 25 157.250 161.800 D 24 157.200 161.800 D 26 157.300 161.900 D 26 157.300 161.900 D 27 157.350 161.950 D 27 157.350 161.950 D 28 157.400 162.000 D 28 157.400 162.000 D 61A 156.075 S 2 28 157.400 162.000 D 63A 156.175 156.175 S 2 60 156.025 160.675 D 64A 156.225 156.225 S 2 61 156.025 160.725 D 65A 156.275 156.325 S 2 63 156.175 160.775 D 66A 156.325 156.275 S 1 145.375 S 1W PTT HI 65 156.275 160.875 D<	22	157.100	161.700	D		23A	157.150	157.150	S	
24 157.200 161.800 D 25 157.250 161.850 D 26 157.300 161.900 D 25 157.300 161.900 D 27 157.350 161.900 D 27 26 157.300 161.900 D 28 157.400 162.000 D 28 156.175 156.075 S 20 28 156.025 160.625 D 0 64A 156.225 156.275 S 20 4 156.225 160.825 D 67 156.375 S 1WPTT HI 55 156.275 160.875 D 68 156.425 S RX Only 68 156.25 156.6	23	157.150	161.750	D		24	157.200	161.800	D	
25 157.250 161.850 D 26 157.300 161.900 D 26 157.300 161.900 D 27 157.350 161.950 D 27 157.350 161.950 D 28 157.400 162.000 D 28 157.400 162.000 D 61A 156.075 S 28 157.400 162.000 D 63A 156.175 156.075 S 20 156.025 160.625 D 66A 156.275 156.275 S 61 156.175 160.775 D 66A 156.325 156.325 S 63 156.175 160.875 D 66A 156.325 S 1WPTTHI 65 156.275 160.875 D 68 156.425 S RX Only 68 156.425 156.375 S 70 156.575 S RX Only 6	24	157.200	161.800	D		25	157.250	161.850	D	
26 157.300 161.900 D 27 157.350 161.950 D 27 157.350 161.950 D 28 157.400 162.000 D 28 157.400 162.000 D 61A 156.075 156.075 S 60 156.025 160.625 D 63A 156.175 156.175 S 61 156.075 160.675 D 66A 156.225 156.225 S 62 156.175 160.775 D 66A 156.325 156.375 S 63 156.175 160.775 D 66A 156.325 156.375 S 64 156.225 160.825 D 67 156.375 S 1WPTTHI 65 156.275 160.875 D 68 156.425 S RxOnly 66 156.325 160.825 S 70 156.575 S RxOnly 68 156.425 156.4	25	157.250	161.850	D		26	157.300	161.900	D	
27 157.350 161.950 D 28 157.400 162.000 D 61A 156.075 156.075 S 60 156.025 160.625 D 63A 156.175 156.175 S 61 156.025 160.625 D 64A 156.225 156.175 S 62 156.125 160.755 D 66A 156.225 156.275 S 63 156.175 160.775 D 66A 156.325 156.375 S 1WPTTHI 65 156.257 160.825 D 66A 156.325 156.475 S 1WPTTHI 65 156.257 160.875 D 68 156.425 S 1WPTTHI 65 156.375 160.875 S 70 156.575 S Rx Only 68 156.425 156.425 S 71 156.575 S Rx Only 68 156.475 156.47	26	157.300	161.900	D		27	157.350	161.950	D	
28 157.400 162.000 D 61A 156.075 156.075 S 60 156.025 160.625 D 63A 156.175 156.175 S 61 156.025 160.675 D 64A 156.225 156.225 S 62 156.125 160.755 D 66A 156.225 156.225 S 63 156.175 160.755 D 66A 156.225 156.255 S 64 156.225 160.825 D 66A 156.325 156.375 S 1W PTT HI 65 156.275 160.875 D 68 156.425 S 1W PTT HI 65 156.275 160.875 D 68 156.425 S 1W PTT HI 65 156.325 160.925 D 69 156.475 S RX Only 66 156.25 156.375 S P 156.575 S RX Only 71 <t< td=""><td>27</td><td>157.350</td><td>161.950</td><td>D</td><td></td><td>28</td><td>157.400</td><td>162.000</td><td>D</td><td></td></t<>	27	157.350	161.950	D		28	157.400	162.000	D	
60 156.025 160.625 D 63A 156.175 156.175 S 61 156.075 160.675 D 64A 156.225 156.225 S 62 156.125 160.725 D 65A 156.275 156.275 S 63 156.175 160.775 D 66A 156.325 156.325 S 64 156.225 160.825 D 67 156.375 156.375 S 1W PTT HI 65 156.275 160.875 D 68 156.425 156.425 S 1W PTT HI 65 156.375 160.925 D 68 156.425 156.475 S 1W PTT HI 66 156.375 160.925 D 69 156.475 156.475 S 1W PTT HI 68 156.425 156.375 S 70 156.525 S RX Only 69 156.475 156.475 S 72 156.625 S <td>28</td> <td>157.400</td> <td>162.000</td> <td>D</td> <td></td> <td>61A</td> <td>156.075</td> <td>156.075</td> <td>S</td> <td></td>	28	157.400	162.000	D		61A	156.075	156.075	S	
61 156.075 160.675 D 64A 156.225 156.225 S 62 156.125 160.725 D 65A 156.275 156.275 S 63 156.175 160.775 D 66A 156.325 156.325 S 64 156.275 160.825 D 67 156.375 156.375 S 1W PTT HI 65 156.275 160.875 D 68 156.425 156.425 S 66 156.325 160.925 D 69 156.475 S 1W PTT HI 65 156.375 I56.375 S 70 156.525 S Rx Only 68 156.425 156.425 S 71 156.575 S Rx Only 68 156.425 156.425 S 72 156.625 S Rx Only 68 156.475 I56.475 S 72 156.675 S Rx Only 71 1	60	156.025	160.625	D		63A	156.175	156.175	S	
62 156.125 160.725 D 65A 156.275 156.275 S 63 156.175 160.775 D 66A 156.325 156.325 S 1W PTT HI 65 156.275 160.825 D 67 156.375 156.375 S 1W PTT HI 65 156.275 160.875 D 68 156.425 156.425 S 1W PTT HI 65 156.275 160.875 D 68 156.425 156.425 S 1W PTT HI 66 156.325 160.925 D 69 156.475 S 1	61	156.075	160.675	D		64A	156.225	156.225	S	
63 156.175 160.775 D 66A 156.325 156.325 S 64 156.225 160.825 D 67 156.375 156.375 S 1W PTT HI 65 156.275 160.875 D 68 156.425 156.425 S 1W PTT HI 66 156.325 160.925 D 69 156.475 156.475 S 1 67 156.375 156.375 S 70 156.525 S Rx Only 68 156.425 156.425 S 71 156.575 S Rx Only 68 156.425 156.425 S 71 156.575 S Rx Only 68 156.475 156.475 S 72 156.625 S Rx Only 69 156.475 156.575 S RX Only 73 156.625 S 1W 70 156.575 I56.575 S RX Only 73 156.675 <	62	156.125	160.725	D		65A	156.275	156.275	S	
64 156.225 160.825 D 67 156.375 156.375 S 1W PTT HI 65 156.275 160.875 D 68 156.425 156.425 S 66 156.325 160.925 D 69 156.475 156.475 S 67 156.375 156.375 S 70 156.525 S Rx Only 68 156.425 156.425 S 71 156.525 S Rx Only 68 156.425 156.425 S 71 156.525 S Rx Only 68 156.425 156.475 S 72 156.625 S Rx Only 69 156.475 156.475 S Rx Only 73 156.675 S 70 156.525 156.675 S 1W ATIS 74 156.755 S 1W 71 156.675 156.675 S 1W ATIS 774 156.975	63	156.175	160.775	D		66A	156.325	156.325	S	
65 156.275 160.875 D 68 156.425 156.425 S 66 156.325 160.925 D 69 156.475 156.475 S 67 156.375 156.375 S 70 156.525 156.525 S Rx Only 68 156.425 156.425 S 71 156.575 S 69 156.475 156.475 S 72 156.625 156.625 S 70 156.525 156.475 S 72 156.625 S 74 156.75 S 74 156.75 S 74 156.75 S 1W 74 156.75 S 1W 78 156.75 S 1W 75 156.75 S 1W 156.925 156.925 S 1W 156.925 S 1W 156.	64	156.225	160.825	D		67	156.375	156.375	S	1W PTT HI
66 156.325 160.925 D 69 156.475 156.475 S 67 156.375 156.375 S 70 156.525 156.525 S Rx Only 68 156.425 156.425 S 71 156.575 156.575 S 69 156.475 156.475 S 72 156.625 156.625 S 69 156.475 156.525 S Rx Only 73 156.625 156.625 S 70 156.525 156.525 S Rx Only 73 156.675 S 71 156.525 156.525 S 1W ATIS 74 156.755 S 1W 72 156.625 156.625 S 1W ATIS 77 156.875 S 1W 73 156.675 156.755 S 1W ATIS 79A 156.975 S 1W 74 156.755 156.	65	156.275	160.875	D		68	156.425	156.425	S	
67 156.375 156.375 S 70 156.525 156.525 S Rx Only 68 156.425 156.425 S 71 156.575 156.575 S 69 156.475 156.475 S 72 156.625 156.625 S 70 156.525 156.525 S Rx Only 73 156.675 156.675 S 71 156.525 156.525 S Rx Only 73 156.675 156.675 S 70 156.525 156.575 S 1W ATIS 74 156.675 S 1W 71 156.625 156.625 S 1W ATIS 77 156.875 S 1W 72 156.625 156.625 S 1W ATIS 77 156.875 S 1W 73 156.675 156.675 S 1W ATIS 77 156.875 S 1W 74 156.755 156.755 S 1W ATIS 79A 156.975 156.975 S 75 156.755 <td< td=""><td>66</td><td>156.325</td><td>160.925</td><td>D</td><td></td><td>69</td><td>156.475</td><td>156.475</td><td>S</td><td></td></td<>	66	156.325	160.925	D		69	156.475	156.475	S	
68 156.425 156.425 S 71 156.575 156.575 S 69 156.475 156.475 S 72 156.625 156.625 S 70 156.525 156.525 S Rx Only 73 156.675 156.675 S 71 156.575 156.575 S 1W ATIS 74 156.725 156.725 S 72 156.625 156.625 S 1W ATIS 74 156.725 IS6 S 1W 73 156.625 156.625 S 1W ATIS 74 156.875 IS6.75 S 1W 73 156.675 156.675 S 1W ATIS 77 156.875 S 1W 74 156.75 156.75 S 1W ATIS 79A 156.975 I56.975 S 1W 75 156.75 156.75 S 1W ATIS 79A 156.975 I57.025 S 157.025 S 15	67	156.375	156.375	S		70	156.525	156.525	S	Rx Only
69 156.475 156.475 S 72 156.625 156.625 S 70 156.525 156.525 S Rx Only 73 156.675 156.675 S 71 156.575 156.575 S 1W ATIS 74 156.725 156.725 S 72 156.625 156.625 S 1W ATIS 77 156.875 I56.875 S 1W 73 156.625 156.625 S 1W ATIS 77 156.875 I56.875 S 1W 73 156.675 156.675 S 1W ATIS 77 156.875 I56.925 S 1W 74 156.725 156.755 S 1W ATIS 79A 156.975 I56.975 S 1W 75 156.775 156.755 S 1W ATIS 79A 156.975 I57.025 S 1 76 156.755 156.755 S 1W ATIS 82A 157.025 I57.025 S 1 77 156.875 156.875 S 1W ATIS	68	156.425	156.425	S		71	156.575	156.575	S	
70 156.525 156.525 S Rx Only 73 156.675 156.675 S 71 156.575 156.575 S 1W ATIS 74 156.725 156.725 S 72 156.625 156.625 S 1W ATIS 77 156.875 156.875 S 1W 73 156.675 156.625 S 1W ATIS 77 156.875 156.875 S 1W 73 156.675 156.675 S 1W ATIS 77 156.875 156.925 S 1W 74 156.725 156.725 S 1W ATIS 79A 156.975 156.925 S 1W 75 156.775 156.775 S 1W ATIS 79A 156.975 157.025 S 1 76 156.755 156.755 S 1W 80A 157.025 S 1 <t< td=""><td>69</td><td>156.475</td><td>156.475</td><td>S</td><td></td><td>72</td><td>156.625</td><td>156.625</td><td>S</td><td></td></t<>	69	156.475	156.475	S		72	156.625	156.625	S	
71 156.575 156.575 S 1W ATIS 74 156.725 156.725 S 72 156.625 156.625 S 1W ATIS 77 156.875 156.875 S 1W 73 156.675 156.675 S 1W ATIS 77 156.875 156.925 S 1W 74 156.755 156.755 S 1W ATIS 79A 156.975 156.925 S 1 75 156.775 156.775 S 1W ATIS 79A 156.975 156.975 S 1 76 156.755 156.755 S 1W 80A 157.025 S 1	70	156.525	156.525	S	Rx Only	73	156.675	156.675	S	
72 156.625 156.625 S 1W ATIS 77 156.875 156.875 S 1W 73 156.675 156.675 S 78A 156.925 156.925 S 1W 74 156.725 156.725 S 1W ATIS 79A 156.975 156.975 S 1 75 156.775 156.775 S 1W 80A 157.025 157.025 S 1 76 156.825 156.825 S 1W 80A 157.025 157.025 S 1 77 156.825 156.825 S 1W 81A 157.075 157.075 S 1 78 156.925 161.525 D 82A 157.125 157.125 S 1 78 156.975 161.575 D 83A 157.175 157.175 S 1 79 156.975 161.575 D 84A 157.225 161.825 D 1 80 157.025 161.625 D 84A 157.225	71	156.575	156.575	S	1W ATIS	74	156.725	156.725	S	
73 156.675 156.675 S 78A 156.925 156.925 S 74 156.725 156.725 S 1W ATIS 79A 156.975 156.975 S 75 156.775 156.775 S 1W ATIS 79A 156.975 156.975 S 76 156.825 156.825 S 1W 80A 157.075 157.075 S 77 156.825 156.825 S 1W 81A 157.075 157.075 S 76 156.825 156.825 S 1W ATIS 82A 157.125 157.075 S 77 156.975 161.525 D 83A 157.175 157.175 S 78 156.925 161.525 D 84A 157.225 161.825 D 79 156.975 161.625 D 84A 157.225 157.225 S 80 157.025 161.625 D 84A 157.275 161.875 D 81 157.075 161.675 D 85	72	156.625	156.625	S	1W ATIS	77	156.875	156.875	S	1W
74 156.725 156.725 S 1W ATIS 79A 156.975 156.975 S 75 156.775 156.775 S 1W 80A 157.025 157.025 S 76 156.825 156.825 S 1W 81A 157.075 157.075 S 77 156.875 156.875 S 1W ATIS 82A 157.125 157.125 S 78 156.925 161.525 D 83A 157.175 157.175 S 78 156.925 161.525 D 83A 157.175 157.175 S 79 156.975 161.575 D 84A 157.225 161.825 D 80 157.025 161.625 D 84A 157.225 S 81 157.075 161.675 D 85 157.275 161.875 D	73	156.675	156.675	S		78A	156.925	156.925	S	
75 156.775 156.775 S 1W 80A 157.025 157.025 S 76 156.825 156.825 S 1W 81A 157.075 157.075 S 77 156.875 156.875 S 1W ATIS 82A 157.125 157.125 S 78 156.925 161.525 D 83A 157.175 157.175 S 79 156.975 161.575 D 84A 157.225 161.825 D 80 157.025 161.625 D 84A 157.225 157.225 S 81 157.075 161.625 D 84A 157.225 161.825 D	74	156.725	156.725	S	1W ATIS	79A	156.975	156.975	S	
76 156.825 156.825 S 1W 81A 157.075 157.075 S 77 156.875 156.875 S 1W ATIS 82A 157.125 157.125 S 78 156.925 161.525 D 83A 157.175 157.175 S 79 156.975 161.575 D 844 157.225 161.825 D 80 157.025 161.625 D 84A 157.225 157.225 S 81 157.075 161.675 D 85 157.275 161.875 D	75	156.775	156.775	S	1W	80A	157.025	157.025	S	
77 156.875 156.875 S 1W ATIS 82A 157.125 157.125 S 78 156.925 161.525 D 83A 157.175 157.175 S 79 156.975 161.575 D 84 157.225 161.825 D 80 157.025 161.625 D 84A 157.225 157.225 S 81 157.075 161.675 D 85 157.275 161.875 D	76	156.825	156.825	S	1W	81A	157.075	157.075	S	
78 156.925 161.525 D 83A 157.175 157.175 S 79 156.975 161.575 D 84 157.225 161.825 D 80 157.025 161.625 D 84A 157.225 157.225 S 81 157.075 161.675 D 85 157.275 161.875 D	77	156.875	156.875	S	1W ATIS	82A	157.125	157.125	S	
79 156.975 161.575 D 84 157.225 161.825 D 80 157.025 161.625 D 84A 157.225 157.225 S 81 157.075 161.675 D 85 157.275 161.875 D	78	156.925	161.525	D		83A	157.175	157.175	S	
80 157.025 161.625 D 84A 157.225 157.225 S 81 157.075 161.675 D 85 157.275 161.875 D	79	156.975	161.575	D		84	157.225	161.825	D	
81 157.075 161.675 D 85 157.275 161.875 D	80	157.025	161.625	D		84A	157.225	157.225	S	
	81	157.075	161.675	D		85	157.275	161.875	D	

NINICOM

82	157.125	161.725	D	85A	157.275	157.275	S	
83	157.175	161.775	D	86	157.325	161.925	D	
84	157.225	161.825	D	86A	157.325	157.325	S	
85	157.275	161.875	D	87	157.375	161.975	D	
86	157.325	161.925	D	87A	157.375	157.375	S	
87	157.375	157.375	S	88	157.425	162.025	D	
88	157.425	157.425	S	88A	157.425	157.425	S	

Notes:

MODES : S=Simplex operating channel; D=Duplex operating channel.

- 1. Basse Puissance (1W) seulement.
- 2. 1W PTT HI : forcer le passage en puissance haute en maintenant appuyée la touche [H/L] avant d'émettre.
- 3. Le 'A' près du numéro de canal signifie que ce canal aux Etats-Unis est un canal simplex. Le même canal est toujours duplex en mode international.