

**HUMMINBIRD®****Position du gouvernail (FB30) Installation mécanique**

REMARQUE : une mesure de A et de B est OBLIGATOIRE pour le bon fonctionnement du pilote automatique.

