



Sortie nmea Humminbird Helix 5 et 7



Sur le combiné Humminbird : Aller au menu configuration, passer en mode utilisateur avancé et rendre **la sortie « NMEA » active**.

La position s'affiche sur la vhf uniquement lorsque le combiné trouve sa position.