


# PROGRAMMATION DU NUMERO ATIS

## RT330

- 1 – Assurez-vous que l'appareil soit hors tension (OFF).
- 2 – Appuyer simultanément sur les touche « HI/LO/LOCK » et  tout en mettant la VHF sous tension.
- 3 – Rentrez le premier chiffre à l'aide des flèches haut et bas.
- 4 – Validez en appuyant sur la touche « MEM » pendant 2 secondes.
- 5 – Sélectionnez le second chiffre puis validez en appuyant sur « MEM » pendant 3 secondes.
- 6 – Procédez ainsi jusqu'à avoir rentré et validé les 9 chiffres ATIS.
- 7 – Le code ATIS doit être rentré à nouveau dans l'appareil pour confirmation.
- 8 – Ceci fait, mettez la VHF hors tension pour mémoriser la numéro ATIS.

### INFORMATION :

Lorsque vous recevez votre numéro ATIS celui-ci est composé de 10 chiffres.

Tous les numéros ATIS délivrés commence par le chiffre 9.

Lorsque vous voulez programmer votre numéro ATIS, 9 chiffre vous sont demandé uniquement.

Le premier chiffre, le 9, n'est pas à entrer dans la VHF.



### Attention !!!

**En cas de mauvaise manipulation ou d'erreur de programmation, le numéro ATIS ne pourra être remis à 0 que dans nos locaux.**

**Cela se traduit par un retour impératif de la VHF chez NAVICOM !**

**Un estimatif de travaux sera établi dès réception de la VHF.**