

PROGRAMMATION DU NUMERO ATIS

RT311

1 – Appuyez sur UIC et HL tout en allumant la VHF.

2 – Modifiez le premier chiffre à l'aide des flèches haut et bas.

3 – Validez en appuyant 2 secondes sur SCAN.

4 – Répétez l'opération jusqu'au neuvième chiffre.

5 – Saisissez une deuxième fois le numéro ATIS de la même façon.

6 – La fonction ATIS est maintenant activée.

INFORMATION :

Lorsque vous recevez votre numéro ATIS celui-ci est composé de 10 chiffres.

Tous les numéros ATIS délivrés commencent par le chiffre 9.

Lorsque vous voulez programmer votre numéro ATIS, 9 chiffres vous sont demandés uniquement.

Le premier chiffre, le 9, n'est pas à entrer dans la VHF.



Attention !!!

En cas de mauvaise manipulation ou d'erreur de programmation, le numéro ATIS ne pourra être remis à 0 que dans nos locaux.

Cela se traduit par un retour impératif de la VHF chez NAVICOM !

Un estimatif de travaux sera établi dès réception de la VHF.