

PROGRAMMATION DU NUMERO ATIS

RT320

1 – Assurez-vous que l'appareil soit hors tension (OFF).

2 – Appuyer simultanément sur les touche « HO/LO/LOCK » et « BAND » tout en mettant la VHF sous tension.

3 – Rentrez le premier chiffre à l'aide des flèches haut et bas.

4 – Validez en appuyant sur la touche « MEM » pendant 3 secondes.

5 – Sélectionnez le second chiffre puis validez en appuyant sur SCAN pendant 3 secondes.

6 – Procédez ainsi jusqu'à avoir rentré et validé les 9 chiffres ATIS.

7 – Le code ATIS doit être rentré à nouveau dans l'appareil pour confirmation.

8 – Ceci fait, mettez la VHF hors tension pour mémoriser la numéro ATIS.

INFORMATION :

Lorsque vous recevez votre numéro ATIS celui-ci est composé de 10 chiffres.

Tous les numéros ATIS délivrés commencent par le chiffre 9.

Lorsque vous voulez programmer votre numéro ATIS, 9 chiffres vous sont demandés uniquement.

Le premier chiffre, le 9, n'est pas à entrer dans la VHF.



Attention !!!

En cas de mauvaise manipulation ou d'erreur de programmation, le numéro ATIS ne pourra être remis à 0 que dans nos locaux.

Cela se traduit par un retour impératif de la VHF chez NAVICOM !

Un estimatif de travaux sera établi dès réception de la VHF.