

Moteurs de pêche à la traîne à montage avant PowerDrive, PowerDrive V2 et Riptide PowerDrive

Le numéro de série se trouve à l'intérieur du support, près des supports du moteur ; il est visible lorsque le moteur est rangé.

