

Moteurs de pêche à la traîne Ulterra et Riptide Ulterra à montage sur prove

Le numéro de série se trouve à l'intérieur du support, près des supports du moteur ; il est visible lorsque le moteur est rangé.

