

Mise à jour Coastmaster

Cette mise à jour concerne uniquement la partie **Navigation** de la carte.


NOTE : Avant de procéder à la mise à jour vous devez insérer la carte au moins une fois dans un appareil compatible (Helix G3/G4, Solix ou Apex). Cette opération va automatiquement créer un fichier **encrypt.txt** sur la carte nécessaire à la mise à jour.

La mise à jour concerne uniquement les cartes Humminbird Coastmaster VX :




Comment mettre à jour une carte Coastmaster :

1. Sur votre Mac ou PC, télécharger et installer le logiciel ChartSelect Download Tool v2 ([Mac Download](#) | [PC Download](#)), puis cliquer sur l'icône ChartSelectV2 :



2. Créer un compte (ou s'enregistrer directement si vous avez déjà un compte Chartselect ou Oneboatnetwork) :




3. Insérer votre carte Coastmaster dans le lecteur SD de votre PC.

NOTE: Bien vérifier que la carte n'est pas verrouillée, le loquet doit être positionné vers le haut :



4. Le logiciel détecte et analyse automatiquement la carte, si une mise à jour est disponible il vous propose la fonction **update**.
5. Cliquer sur update et attendre la fin du processus avant de quitter de programme et de retirer la carte :



6. La mise à jour est terminée vous pouvez désormais utiliser votre Coastmaster sur votre combiné Humminbird et profiter des dernières améliorations sur la carte de navigation.