



## ANTENNE GP-01 Sky Traq Venus 8 167 CANNAUX

### GUIDE D'INSTALLATION

#### Spécificités

|  |   |
|--|---|
| Branchement USB compatible USB 1.1, USB 2 et USB 3 | Dimensions : 57 x 50 x 18 mm              |
| Précision d'environ 3 mètres CEP                   | Poids : 81g                               |
| Performance sur 167 canaux, Sky Traq Venus 8       | T° de fonctionnement : -20°C à +60°C      |
| Protocole NMEA 0183 4800 Bauds                     | Taux d'humidité : 95% sans condensation   |
| Phrases NMEA : GGA, GSA, GSV, RMC                  | Dynamique : <4G                           |
| Antenne Waterproof                                 | Délais de réacquisition : 0,1 seconde     |
| Semelle magnétique                                 | Acquisition à froid : 29 Secondes         |
| Compatible WIN2K /XP /VISTA / 7 / 8 et 10          | Acquisition à chaud : 0,1 Seconde         |
| Garantie 2 ans                                     | Limites utilisation altitude : + 18 000 m |

#### Installation

Insérez le CD-Rom dans votre lecteur.

Connectez l'antenne au PC. Le PC va détecter le nouveau périphérique et installer le nouveau programme. Si Windows ne trouve pas le pilote, indiquez lui le chemin du CD-Rom.

Redémarrez votre ordinateur si Windows vous le demande.

Après installation, allez dans le gestionnaire de périphériques de Windows et vérifiez le numéro de votre port COM, dans 'Ports COM et LPT' (par exemple : Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM4)).

Indiquez à votre logiciel de navigation le numéro de port Com de l'antenne (dans le cas présent COM4).

#### Problèmes rencontrés

##### *Pas de position détectée :*

Faible ou manque de portée : déplacez votre antenne à l'extérieur pour une meilleure réception des satellites

##### *Port COM non décelé :*

Pilote mal installé ou le port COM est déjà utilisé : débranchez l'antenne et connectez la sur un autre port USB. Réinstallez le pilote de l'antenne ou débranchez tous les autres périphériques connectés.

##### *Antenne non reconnue :*

Connexion faible : redémarrez le PC et réinstallez le pilote si nécessaire

##### *Pas ou manque de signal lors de l'utilisation de l'antenne à l'intérieur :*

Allez à l'extérieur pour améliorer le faible ou manque de signal.