

MISE EN RÉSEAU DES APPAREILS :

MODÈLE	ONIX	Helix 5 & 7	HELIX 9 & 10*	HELIX 12*	ION	8X9 / 9X9 / 11X9*
Onix	Partage complet : -Sondes / gps / cartes / Waypoints	Pas de connexion réseau	Partage des waypoints uniquement	Partage des waypoints uniquement	Pas de connexion réseau	Pas de connexion réseau
Helix 5 & 7	Pas de connexion réseau	Pas de connexion réseau	Pas de connexion réseau	Pas de connexion réseau	Pas de connexion réseau	Pas de connexion réseau
Helix 9 & 10*	Partage des waypoints uniquement	Pas de connexion réseau	Partage : sondes / gps / waypoints	Partage : sondes (sauf Chirp) / gps / waypoints	Pas de connexion réseau	Partage : sondes / gps / waypoints
Helix 12*	Partage des waypoints uniquement	Pas de connexion réseau	Partage : sondes (sauf Chirp) / gps / waypoints	Partage : sondes / gps / waypoints	Pas de connexion réseau	Partage : sondes (sauf Chirp) / gps / waypoints
Ion	Pas de connexion réseau	Pas de connexion réseau	Pas de connexion réseau	Pas de connexion réseau	Partage complet : -Sondes / gps / cartes / Waypoints	Pas de connexion réseau
8x9 / 9x9 / 11x9*	Partage des waypoints uniquement	Pas de connexion réseau	Partage : sondes / gps / waypoints	Partage : sondes / gps / waypoints	Pas de connexion réseau	Partage : sondes / gps / waypoints

* La connexion réseau sur ces modèles nécessite un adaptateur référence AS-ECQDE par appareil.

LE PARTAGE DES SONDES INCLUS LE PARTAGE DES TECHNOLOGIES,

par exemple un combiné 2D en réseau avec un combiné Side imaging pourra afficher les vues Side et Down imaging.

ADAPTATEUR AS-ECQDE

HUB ETHERNET 5 PORTS AS-ETH5PS

NÉCESSAIRE AU-DELÀ DE DEUX APPAREILS ET/OU ACCESSOIRES

