

Couper l'alarme « No MMSI » et « no position GPS » sur RT550 ,RT550AIS & RT650

1) Affichage « No MMSI »

La manipulation vous sera demandée à chaque démarrage de la VHF tant qu'elle ne sera pas vue attribuer un numéro MMSI



A) Appuyer sur le bouton de sélection de canaux

B) Puis sur le bouton « cancel »

Pour accéder au menu de la VHF, appuyer sur le bouton « **DSC/menu** » pendant 3 secondes .

2) Affichage « No position GPS »

Couper l'alarme temporairement :

Appuie sur le bouton de sélection de canaux

Couper l'alarme définitivement :

Menu > GPS/heures > paramètres > alarme GPS > OFF