


3^{ème} étape :

Continuez votre installation en cliquant sur **Suivant**, puis **Terminé**



3 - CONFIGURATION DE L'ANTENNE WIFI

Cette antenne Wifi USB utilise son propre logiciel de configuration. Toutes les fonctions de contrôles sont utilisées par cette application. Connectez l'antenne Wifi USB à votre PC.

Un nouvel icône doit apparaître automatiquement dans la barre d'outils de Windows




et sur votre bureau




1^{ère} étape :

Faites un double clic sur l'icône Realtek. Vous arrivez sur la page d'accueil de configuration.




2^{ème} étape :

Sélectionnez l'onglet **Réseau disponible**. Patientez 10 secondes et cliquez sur **Actualiser**. Une liste de réseaux possibles apparaît. Sélectionnez celle que vous voulez utiliser et cliquez sur **Ajouter au Profil**.



3^{ème} étape :

Tapez dans l'onglet **Profile Name** : le nom du port où vous êtes. En bas de page, insérez votre clé WEP, et confirmez-la en dessous.



Votre antenne est maintenant configurée. Vous pouvez accéder à internet. En recommençant cette installation, vous avez la possibilité d'installer plusieurs connexions WIFI.



Pour passer d'une connexion à l'autre, il suffit de faire un double clic sur celle que vous voulez utiliser. Ainsi, vous pouvez enregistrer plusieurs ports de plaisance, et vous n'avez pas besoin, à chaque utilisation, de reparamétrer votre antenne.

